


ONE[®]
FOR ALL

URC-2781

Español . 4

Português . 6

set up codes




Quick & Easy Set Up Configuração fácil e rápida

1

Bennet TV


(example)




Page 8 - 31

ent	0032	Bar	0370	0486	0337	0606
ec	0037	Beko	0370	0486	0337	0606
miral	0012	Bennett	0556	0037		
	0087 0093 0363 0418	Beon	0037	0418	0037	
	0305 0213 0264	Best	0337	0370	0221	
an	0068 0217 0216 0032	Be	0037	0370	0374	


2




3



(3 sec. / seg.)




4



Introduzca el **código del aparato de cuatro** dígitos usando las teclas numéricas. El LED rojo parpadeará dos veces.
 Introduza o **código de cinco dígitos do aparelho** utilizando as teclas numéricas. O LED vermelho piscará duas vezes.

5



OFF = Ready!
Desligou = Pronto!

2

Key Pad / Teclas

	TV : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector.	22
	VCR : Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR.	26
	DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	28
	SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	20
	CBL : Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C	08
	VAC : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors.	19
	AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System	08
	TUN : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema.	19
	CD : Audio Accessory	19
	AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System	08
	TUN : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema.	19
	CD : Audio Accessory	19



POWER (ON/OFF)



In AMP / HI-FI : "Source Selection"

- 1 = Tuner / Radio / AM/FM band
- 2 = DVD / Blue ray / CD
- 3 = CD / DVD
- 4 = SAT / Cable / Digital TV
- 5 = Aux
- 6 = TV / Digital TV / SAT / Cable
- 7 = VCR 1 / DVR
- 8 = VCR 2 / LD / USB
- 9 = Blue ray / DVD / Phono,
- 0 = Multi Channel 5,1 / 6,1 / Tape 2
- /- = Tape 1 / Monitor


In TV : **AV / C/P**


In SAT : **TV/SAT" / TV/DTV**


In DVD : **TV/DVD or 20**


In AMP : **Function Select / Input Source**


Español**Configuración del código directo****Ejemplo: Para configurar el ONE FOR ALL para la televisión:**

- 

Busque el código de su aparato en la lista de códigos (pág. 8 - 31). Los códigos aparecen por tipo de aparato y nombre de la marca. Los más comunes aparecen en primer lugar.
Asegúrese de que el aparato esté encendido (no en espera "standby").
- 

Pulse la **tecla TV** en el ONE FOR ALL para el aparato que desee configurar.
- 

Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- 

Introduzca el **código del aparato de cuatro dígitos** usando las teclas numéricas. El LED rojo parpadeará dos veces.
- 


Ahora, apunte el ONE FOR ALL hacia el aparato y **pulse POWER, si el aparato se apaga, el ONE FOR ALL está listo para activarlo.**


Si el aparato no se apaga? Repita los pasos del 1 al 5 con el siguiente código de la lista especificado para sumarla.


El Método de búsqueda


Si su aparato no responde al ONE FOR ALL una vez que lo haya intentado con todos los códigos de la lista pertenecientes a la misma marca, intente buscarlo. El Método de búsqueda le permite buscar el código de su aparato explorando todos los códigos contenidos en la memoria del ONE FOR ALL. El Método de búsqueda puede utilizarse también aunque su marca no esté en la lista.


Ejemplo: búsqueda de un código de TV:


- Encienda el televisor (no en espera "standby") y apunte con el ONE FOR ALL hacia el aparato.
- 

Pulse la **tecla TV** en el ONE FOR ALL.
- 

Pulse y mantenga pulsada la tecla SETUP hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
- 

Pulse **9 9 1**. El LED rojo parpadeará dos veces.
- 

A continuación, pulse **POWER**.
- 

Apunte con el ONE FOR ALL hacia el televisor. Ahora pulse Channel + una y otra vez, hasta que se apague el televisor (cada vez que se pulsa la tecla Channel +, el ONE FOR ALL enviará una señal de CONEXIÓN desde el siguiente código de la memoria). Podría llegar a pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150), de modo que sea paciente.
- 




Tan pronto como el televisor se apague, pulse la tecla **SETUP** para almacenar el código.

- Muchos televisores no se encienden pulsando la tecla POWER (CONEXIÓN). Inténtelo pulsando una tecla numérica o la tecla "TV-text off" para volver a encender el aparato.

Control de volumen





Esta función le ofrece la posibilidad de configurar el volumen (su opción de aumento, reducción y silencio) para que siempre se relacione con un determinado aparato (p. ej., tv), independientemente del modo de aparato seleccionado (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI o AUX).

■ En este ejemplo, configuraremos el control de volumen para un tv.

-  Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
-  Press **9 9 3**.
-  A continuación pulse la tecla **TV** y la luz roja se encenderá y se apagará dos veces.




El control de volumen quedará configurado para el televisor. Las teclas para aumentar, reducir y silenciar el volumen siempre controlarán el volumen del televisor, sin importar qué modo de aparato esté seleccionado (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI o AUX).

■ Anulación del control de volumen de un aparato

-  Seleccione el modo de aparato que desea desactivar del control de volumen (es. **HI-FI**).
-  Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
-  Pulse **9 9 3**.
-  A continuación pulse la tecla Volumen (-) y el LED rojo se encenderá y se apagará cuatro veces.


El aparato eliminado (es. HIFI) aumentará, reducirá o silenciará su volumen cuando corresponda.


■ Desactivación del control de volumen


-  Pulse y mantenga pulsada la tecla **SETUP** hasta que el LED rojo debajo de la tecla **POWER** parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
-  Pulse **9 9 3**.
-  Pulse la tecla Volumen (+) y el LED rojo se encenderá y se apagará cuatro veces.


Ahora se podrá aumentar, reducir y silenciar el volumen de todos los aparatos.


Português**Programação por código direto****Exemplo: Programando o ONE FOR ALL para seu televisor**

- 

Procure o código do seu aparelho na lista de Códigos (página 8 - 31). Os códigos encontram-se listados por tipo de aparelho e marca. O código mais comum está listado em primeiro lugar. **Assegure-se de que o seu aparelho esteja ligado (não em posição standby).**
- 

Pressione a **tecla TV** no ONE FOR ALL para o aparelho que pretende programar.
- 

Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- 

Introduza o **código do aparelho** utilizando as teclas numéricas. O LED vermelho piscará duas vezes.
- 


Em seguida, aponte o ONE FOR ALL para o aparelho e **pressione POWER. Se o aparelho se desligar, o ONE FOR ALL está preparado para comandar o aparelho.**


Se o seu dispositivo não DESLIGAR? Repita os passos 1 - 5 com o código seguinte listado para a sua marca.


O Método de Busca


Se o seu aparelho não responder ao ONE FOR ALL, após ter tentado todos os códigos listados para a sua marca, tente procurar o seu código. O Método de Busca permite-lhe encontrar o código do seu aparelho procurando por todos os códigos contidos no ONE FOR ALL. O Método de Busca pode também funcionar se a sua marca não estiver indicada na lista.


Exemplo: Para procurar o código do seu televisor:


- Ligue o seu televisor (não na posição standby).
- 

Pressione a **tecla TV** no ONE FOR ALL.
- 

Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- 

Pressione **9 9 1**. O LED vermelho piscará duas vezes.
- 

A seguir, pressione **POWER**.
- 

Aponte o ONE FOR ALL para o seu televisor. Em seguida, pressione **Canal +** continuamente, até que o seu televisor se desligue (sempre que pressionar a tecla Canal +, o ONE FOR ALL envia um sinal POWER do código seguinte da memória). Talvez tenha de pressionar esta tecla muitas vezes (até 150 vezes), pelo que é necessário ter alguma paciência.
- 




Quando o seu televisor se desligar, pressione a tecla **SETUP** para guardar o código.

- A maioria dos televisores não ligam ao pressionar a tecla POWER. Tente pressionar uma tecla "numérica" ou a tecla "SAIR" para ligar de novo o seu televisor.

Controle de volume





Esta característica dá a possibilidade de definir o Volume (VOL+, VOL- e Mute) para controlar sempre um determinado dispositivo (por ex., tv), independentemente da tecla de modo do dispositivo (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ou AUX) que for selecionada.

Neste exêmplo, vamos definir o Controle de Volume (VOL+, VOL- e Mute) para "volume de tv":

-  Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
-  Prima 9 9 3.
-  Depois pressione a tecla TV e a luz vermelho piscará quatro vezes.




Agora você definiu o Controle de Volume para "volume de tv". As teclas VOL+, VOL- e Mute controlarão sempre um o "volume tv", independentemente de outras teclas de modos de dispositivo (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI ou AUX) Selecionado.

Como remover um dispositivo do Controle de Volume

-  Selecione a tecla do dispositivo que pretende desativar do Controlo de Volume (ex. **HI-FI**).
-  Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
-  Pressione 9 9 3.
-  Depois pressione a tecla Volume (-) e a luz vermelho piscará quatro vezes.

O dispositivo removido (ex. HI-FI) enviará o próprio VOL+, VOL- e MUTE.

Como desativar o controle de Volume

-  Pressione e mantenha pressionada a tecla SETUP até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
-  Pressione 9 9 3.
-  Depois pressione a tecla Volume (+) e a luz vermelho piscará quatro vezes.

Todos os dispositivos enviarão o próprio VOL+, VOL- ou MUTE



Set Up Codes Códigos Para Configuração

	TV	: Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector.	22
	VCR	: Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR.	26
	DVD	: DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	28
	SAT	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	20
	SAT	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	20
	CBL	: Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C	08
	VAC	: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors.	19
	AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System	08
	TUN	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema.	19
	CD	: Audio Accessory	19
	AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System	08
	TUN	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema.	19
	CD	: Audio Accessory	19

Audio - Amplifier Áudio - Amplificadores

Acurus	0765, 1431
Adcom	0577, 1100
Anthem	2220
Anthem Statement	2220
Aragon	0765, 1431
Arcam	0269
Bose	0674
Cambridge Audio	2357
Carver	0269
ClassÄ©	1461, 1462 1915, 1918 2854
Denon	0272, 2134 2706
Harman/Kardon	0892, 3045
Klipsch	0765, 1431
Left Coast	0892
Left Coast Products	0892
Lexicon	1802
Linn	0269
Magnavox	0269
Marantz	0892, 0269 0641, 1892 2138, 3367 3369
Mark Levinson	1483, 2405
Mondial Electronic	0765, 1431

NAD	2879
NAT	2562
New Acoustic Dimension	2879
Onkyo	2878
Panasonic	0308
Pass	0269
Pass Labs	0269
Philips	0892, 0269 0641
Pioneer	3616, 3624
Polk Audio	0892, 0269 2242
Primare	1851
Pro-Ject	2689
Pro-Ject Audio Systems	2689
Scandyna	2350
Sonance	2433
Sony	0689, 3903
TAD	3616
Tangent	3306
Technics	0308
Thule Audio	1851
Wadia	3437
Xantech	2658, 2659
Yamaha	2592

Cable Set Top Box TV por assinatura: Cabo

3 Rivers Telephone Cooperative	1376
ABC	0003
Accelplus	1376, 1877

Access Cable Television	1376, 1877	Barbourville Utility	
Access Communications	1376, 0476	Commission	1376, 1877
ACTV Cablevision	1376, 1877	Bardstown Cable	1376, 1877
Adams Cable TV	1376	Bascom Communications	1376, 1877
ADB	3028	Base Cablevision	1376, 1877
Advanced Broadband	1376, 1877	Bay Cablevision	1376, 1877
Advanced Telemedia	1376, 1877	Bay City Cablevision	1376, 1877
Air Link Communications	3686	Bay Country	
Airwave Networks	1376	Communications	1376, 1877
Alabama Broadband	1376, 0476	Bay Creek	
Albany Mutual Telephone	0476	Communications	1376
Alcatel-Lucent	2901, 3232	Bayou Cable	1376, 1877
Algona Municipal Utilities	1376, 1877	Beamspeed	1376, 1877
All West Communications	1376	Beaver Creek Telephone	1877, 0877
Alleghany Cablevision	1376, 1877	Beaver Valley Cable	1376, 1877
Allegiance		Beck's Cable Systems	1376, 1877
Communications	1376, 0476	Bee Line Cable	1376
Allen TV Cable	0476, 0877	BELD Broadband	1376, 1877
Alliance Communications	1376	Belhaven Cable TV	1376, 1877
Allied Telesis	1376, 1877	Bellaire Cable	1376, 1877
Almega Cable	1376, 1877	Bellevue Cable	1376, 1877
Alpine Cable	1376, 1877	Bend Broadband	1376, 0476
Alta Utilities	1877, 0877	Bentleyville Cable	1376, 1877
Alternative Cable	1376, 1877	Benton Cooperative	
Altitude Communications	1376	Telephone	1376, 1877
Americable International	1877, 0877	Beresford Cablevision	1376, 1877
American Broadband	1376, 1877	Berkeley Cable TV	0476
American Entertainment		Berkshire Cable Corp	1376, 1877
Network	1376, 1877	Beulah Cable TV	1376, 1877
American Telecasting	1376, 1877	Bevcomm	0476
Amherst Telephone	1376, 1877	Beyond Communications	1376, 1877
Amino	3028	Big Sandy Broadband	1376, 1877
Anne Arundel Broadband	1376, 0476	Biltmore Communications	1877
Antietam Cable	1376, 1877	Blakely Cable Television	1376, 1877
Arc One	1376, 1877	Bledsoe Telephone	
Archer	0797	Cooperative	3028
Arctic Cooperatives	1376, 1877	Bloomington	
Argent Communications	1376, 1877	Communications	3028
Arialink Broadband	1376, 1877	Blue Mountain TV Cable	1376, 1877
Arion	3034, 3336	Blue Ridge	
Arkwest	3028	Communications	1877, 0877
Arledge Electronics	1376	Blue Sky Cable	1376, 1877
Armstrong	1376, 0476	Bobcaygeon Cable	1376, 1877
Arvig Communication		Booher Brothers Cable	1376, 1877
Systems	1376	Bowen Cablevision	1376, 1877
Ashland Home Net	1376, 1877	Boycom Cablevision	1376
Askivision Systems	1376, 1877	Branch Cable	1376, 1877
Astound Broadband	1376, 1877	Brandenburg Telecom	3028
	0476, 0877	Brandywine Cablevision	1376, 1877
ATC Communications	1376, 0476	Bresnan	1376, 1877
Atlantic Broadband	1376, 1877		0877
	0877	Briand et Moreau Cable	1376, 1877
ATMC	1376, 3028	Bright Green	
ATVC	0476, 0877	Communications	1376, 1877
Atwood Cable	1376, 1877	Bright House	1376, 1877
Aurora Cable TV	1376, 1877		0476, 0877
Ayrshire Communications	1376, 1877	Bristol Tennessee	
B & C Cablevision	1376, 1877	Essential Services	1877, 0877
B & L Technologies	1376, 1877	Bristol Virginia Utilities	1376, 1877
Bailey Cable TV	1376, 1877	British American	1376, 1877
Baja Broadband	1376, 0476	Broadstar	
Baldwin County Internet	1376, 1877	Communications	1376, 1877
Baldwin Telecom	1877	Broadstripe	1376, 0476
Ballard Rural Telephone		Brockway Television	1376, 1877
Cooperative	0476	Broken Bow Cable TV	1376, 1877
		Brooks Bay Cable	1376, 1877

Brownwood TV Cable Service	1376, 1877	Catawba Services	1376, 1877
Bryan Municipal Utilities	1376, 1877	CBN	1376, 1877
Buckeye Cable System	1376, 1877	CBPU Cable	1376, 1877
	0476	CCAP	1877, 0877
Bulldog Cable	1376, 1877	Cedar Falls Utilities	1376, 0476
Bulloch Telephone Cooperative	1376, 1877	Celect Communications	1376, 1877
Byron Cable TV	1376, 1877	Centcom	1376, 1877
C & W Cable	1376, 1877	CentraCom Interactive	1376, 1877
C.L. Davis Cable Services	1376, 1877	Central Texas Communications	1376, 1877
Cable & Communications	1376, 0476	Central Valley Cable	1376, 1877
Cable America	1376, 1877	Centre TV Cable	1376, 1877
Cable Axion Digitel	1376, 0476	Centrovision	1376, 1877
Cable Cable	1877, 0877	Century Communications	1376, 1877
Cable Communications of Willsboro	1376, 1877	Century Telephone	1376, 1877
Cable Cooperative	1376, 1877	CenturyTel TeleVideo	1376, 1877
Cable Development Corporation	1376, 1877	Chambers Cable	1376
Cable Magico	3035	Champion Broadband	1376, 1877
Cable Management Association	1376, 1877	Channel Master	3118
Cable Montana	1376, 1877	Chaparral Cablevision	1376, 1877
Cable Nebraska	1376, 1877	Chariton Valley Communications	1376, 1877
Cable Of The Carolinas	1376, 1877	Charter	1376, 1877
Cable One	1376, 1877		0476, 0877
	0476	Chatmoss Cablevision	1376, 1877
Cable Plus	1376, 1877	Chesnee Communications	1376, 1877
Cable Suite	1376, 0476	Chester Telephone	1376, 0476
Cable Tech Cable TV	1376, 1877	Chinook Progressive Club TV	1376, 1877
Cable TV of Camrose	1376, 0476	Chippewa Valley Cable	1376, 1877
Cable TV of East Alabama	1376, 1877	Choice Cable TV	1376, 1877
Cable TV of Slave Lake	1376, 1877	Choice Communications	1376, 1877
Cable TV of St. Paul	1376, 1877	Choice Television	1376, 1877
Cable Vision Services	1877	ChoiceCable	1376, 0476
Cablecom Mexico	1376, 0476	Christy Cablevision	1376, 1877
Cablemas	1376, 1877	CimTel	1376, 0476
Cablenet	1376, 1877	Cincinnati Bell	1376, 1877
CableSouth Media	1376, 1877	Circle Bar Cable Television	1376, 1877
Cableview Communications	1376, 1877	Cisco	1877, 3028
Cablevision	1376, 1877		0877, 1883
	0476, 0877		2132, 2506
	3336	Citizens Cable	1376
Cablevision du Nord	1376, 0476	Citizens Cable TV	1376, 0476
Cablevision of Marion County	1376, 0476	Citizens Mutual Telephone	1376, 1877
Cablevision T.R.P.	1376, 1877	Citizens Telecom	1376, 1877
CalNeva Broadband	1376, 1877	City Cablevision	1376, 1877
Cameron Communications	1376, 1877	City of Barnesville Cable	1376, 1877
CAMS Cable	1376, 1877	City of Baxter Springs Cable	1376, 1877
Cannon Valley Cablevision	3028	City of Hawarden Cable	1376, 1877
Caprock TV	1376, 1877	City of Norway Cable	1376, 1877
Carnegie Cable	1376, 1877	City of Quitman Cable	1376, 1877
Carolina Mountain Cable	1376, 1877	City Of Salisaw	1376
Carr Communications	1376, 1877	City of Sumas TV Cable System	1376, 1877
Carrell Communications	1376, 1877	City West	1376
CAS Cable	1376, 0476	Clarence Telephone	1376, 1877
Cascade Communications	1376, 1877	Claro	1376, 0476
Casey Cable	1376, 1877	Clear Creek Communications	1376
Caspian Community TV	1376, 1877	Clearview Cable	1376, 1877
Cass Cable	1376, 0476	Clearview Partners	1376, 1877
Castle Cable Service	1376, 1877	Clearview TV Cable	1376, 1877
Catalina Cable	1376, 1877	Clearvision Cable TV	1376, 1877

Click Network	1376	Metropolitan	1376, 1877
ClickOne	1376, 1877	Coship	2042
Clinton Cable	1376, 1877	Country Cable	1376, 1877
CLT Communications	1376, 1877	Country Cable TV	1376, 1877
CMA Communications	1376	Country Cablevision	1376, 0476
CNS Television	1376, 1877	Country Cablevision Ltd.	1376, 0476
Coast Cable		Cowley Telecable	1376, 1877
Communications	1376, 0476	Cox	1376, 1877,
Coast Cablevision	1376, 1877		0476, 0877
Coast Communications	1376, 0476	Craig Cable TV	1376, 1877
Coastal Link	1376	Crestview Cable	1376, 1877
Coaxial Cable TV	1376, 1877	Cross Country TV	1376, 1877
	3482	Crosslake Communications	1376, 1877
Cobridge	1376	Crow Cable TV	1376, 1877
Cobridge Communications	1376	CRRS-TV	1376, 0476
Cogeco	1376, 0476	CRST Telephone Authority	3028
Colane Cable TV	1376, 1877	Crystal Broadband	
Colfax Highline Cable	1376, 1877	Networks	1376, 1877
Collinsville Cable	1376, 1877	Crystal Cable TV	1376, 1877
Colonial Cablevision	1376, 1877	CSI Cable	1376, 1877
Columbia Power		CT & R Cable	1376, 1877
and Water	1376, 1877	CTC	1376, 0476
Columbus Telephone	1376	Cunningham Telephone	
Comcast	1376, 1877	& Cable	1376, 0476
	0476, 0877	Curtis Cable TV	1376, 1877
Com-Link	1376, 1877	CUTV	1376, 1877
Communication Services	1376, 1877	CWA Cable	1376, 1877
Communicomm	1376, 1877	D & D Cable Systems	1376, 1877
Community		D & P Communications	1376, 0476
Antenna Service	1376, 1877	Dairyland Cable Systems	1376, 1877
Community		Dalton Cable Television	1877, 0877
Antenna System	1376, 1877	Davis Communications	1376, 1877
Community Cable		Dawson City Television	1376, 1877
& Broadband	1376, 0476	DCA Cablevision	1376, 1877
Community Cable Service	1376, 1877	DDD Cablevision	1376, 1877
Community		Dean Hill Cable	1376, 1877
Communications	1376, 1877	Dean's Cablevision	1376, 1877
Community Telecom	1376, 1877	Decca Cable	1376, 1877
Community Television	1376, 1877	Deffner Cable TV	1376, 1877
Compas Cable	1376, 1877	Delhi Telephone	1376, 1877
Complete		Delta Cable	1376, 0476
Communication		Demopolis CATV	1376, 1877
Services	1376, 1877	Denali TV	1376, 1877
Comporium	1877	Dery Telecom	1376
Comserv Ltd	1376, 1877	Deuromedia	3744
ComSouth	1376, 1877	Dickey Rural Networks	1376, 1877
Comstar Cable TV	1376, 1877	Diode Communications	1376, 1877
Comtec	0327	Director	0476
Consolidated Cable	1376, 1877	Dixie Cable TV	1376, 1877
Consolidated		Dixon Telephone	1376, 1877
Communications	1376, 1877	DMS Cable	1376, 1877
Consolidated Telcom	0476	DMT	3036
Conuma Cable Systems	1376, 1877	Downsville Community	
Conway Corporation		Antenna	1376, 1877
Cable TV	1376, 1877	Doylestown Cable TV	1376, 1877
Conxus	1376, 1877	Drummond Cable TV	1376, 1877
Coon Creek Telephone	1376, 0476	DTC	1376, 1877
Coon Rapids Municipal		Dumont Telephone	1376, 1877
Utilities	1376, 1877	Duncan Cable TV	1376, 1877
Coon Valley Telephone	3118	E.Com	1376, 1877
Coop CSCF	1376		0476
Cooperative Television		Eagle Broadband	3028
Godahl	1376, 1877	Eagle Cablevision	1376, 1877
Coosa Cable	1376, 0476	Eagle Communications	1376
Copper Mountain		Eagle Valley Telephone	3028

EagleVision Wireless		Communications	1376, 1877
TV Services	1376, 1877	Fusion Broadband	1376, 1877
East Arkansas Video	1376	Futuristic Cablevision	1376, 1877
East Cleveland Cable	1376, 1877	Galaxy American	
East Texas Cable	1376, 1877	Communication	1376, 1877
Eastern	0327	Galaxy Cable	1376, 1877
Eastern Cable	1376, 1877	Gatehouse Networks	1376, 1877
EastLink	1376, 0476	Gauthier Cablevision	
Easton Cable	1877	& Electric	1376, 1877
EasyTEL	3028	GCI	1376
Eatel	1877	Gemini	0797
Echostar	3452	General Communications	1376
Electron Enterprises	1376, 1877	General Instrument	0476, 0003
Elk River Cable TV	1376, 1877		0784
Elkhart TV Cable	1376, 1877	Genext	1376, 1877
Emerson	0797	Geraldine Cable TV	1376, 1877
Emery Telcom Video	1376, 1877	Get Real Cable	1376, 1877
Enhanced		GEUS	1376, 1877
Telecommunications	1376	Giant Communications	1376, 1877
EnTouch	1376	Giles-Craig	
Escape Broadband	1376, 1877	Communications	1376, 1877
Eston CATV Cooperative	1376, 1877	Gilmer Cable Television	1376, 1877
ETAN Industries	1376, 1877	Glasgow Electric Plant	
Execulink	1376	Board	1376, 1877
Eyecom	1376, 1877	Glass Antenna Systems	1376, 1877
FairPoint Communications	1376, 1877	Glenwood	
Falls Earth Station	1376, 1877	Telecommunications	1376
FamilyView Cablevision	1376, 1877	Glide Cablevision	1376, 1877
Fannettsburg Cable TV	1376, 1877	Globalcom	1376, 1877
Farmer & Merchant		Golden Communications	1376, 1877
Mutual	1376, 1877	Golden Rain Foundation	1376, 1877
Farmers Independent		Golden Valley Cable	1376, 1877
Telephone	1376, 1877	Golden West	
Farmers Mutual		Telecommunications	1376, 1877
Telephone	1376, 1877	Goldfield Communications	1376, 1877
Farmer's Telephone		Goodmind	0797
Cooperative	3028	Gowrie Cablevision	1376, 1877
Fayetteville Electric		Gradiente	1136
System	1877	Grafton Cable	
Federated Telephone	1376	Communications	1376, 1877
Fenton Cablevision	1376, 1877	Grand River Cable	1376, 1877
FiberCast Cable		Grande Communications	1376, 1877
Communications	1376, 1877		0877
FiberNet Monticello	1376, 1877	Great Plains	
Fibrant	1376, 1877	Communications	1376
Fidelity Communications	1376	Green Hills	
First Cable Of Missouri	1376, 1877	Communications	1376, 1877
FirstMile	1376, 1877	Greene County Cable TV	1376, 1877
	0476	Greenlight Community	
FirstMile Technologies	1376, 1877	Broadband	1376, 1877
	0476	Gridley Cable	1376, 1877
Flint Cable TV	1376, 1877	Griswold Cooperative	
Florida Cable	1376, 0476	Telephone	3028
Focus	0400	Grove Cable	1376, 1877
Foothills Rural Telephone		Grundy Center Utilities	1376, 1877
Cooperative	1877, 0877	GTI	3028
Forsyth CableNet	1376, 1877	Guadalupe Valley	1877
Fort Towson Cable	1376, 1877	Haefele TV	1376, 1877
Foster Communications	1376, 1877	Haines Cable TV	1376, 1877
Frank Howard TV Cable	1376, 1877	Hall Beach Cooperative	1376, 1877
Frankfort Plant Board		Hamilton County Cable TV	1376, 1877
Cable	1376	Hancel	1376, 1877
FTC	1376, 1877	Handan	3524
Full Channel TV	1376, 1877	Hargray	1376, 1877
Full Choice		Harlan Community TV	1376

Harlan Municipal Utilities	1376	Interstate Cablevision	3028
Harmony Cable TV	1376, 1877	Intertech Private Cable	1376, 1877
Harris Broadband	1376	Iron River Cooperative TV	1376, 1877
Harron Metrocast	1376, 1877	Irvine Community TV	1376, 1877
Hart Cable	1376, 1877	I-Speed	1376, 1877
Hart Electric	1376, 1877	ITV-3	1376, 1877, 3028
Hartelco	1376, 1877	J & L Cable	1376, 1877
Hastings Cable Vision	1376, 1877	J & N Cable	1376, 1877
Hawaiian Telcom	3028	Jack McClanahan Cable TV	1376, 1877
HBC	1376, 1877	Jackson Energy Authority	1376, 1877
HBL Communications	1376, 1877	Jaguar Communications	1376, 1877
HCS	1376, 1877	James Cable Partners	1376, 1877
Healthcare Cable Systems	1376, 1877	Jayroc Cablevision	1376, 1877
Heart of Iowa Communications	1376, 1877	Jebsee	0400
Heartland Cable	1376, 1877	Jefferson County Cable	1376, 1877
Heartland Wireless Communications	1376, 1877	Jefferson Telecom	1376, 1877
Heck's TV & Cable	1376, 1877	Jeffersonville Cable TV	1376, 1877
Henderson Telephone	1376, 1877	Jerrold	0476, 0003, 0012, 0784, 1439
Hermosa Cablevision	1376, 1877	Jet Broadband	1376
Herr Cable	1376, 1877	Johnston County Cable	1376, 1877
HFU Television	1376, 1877	Journeyvision Cable	1376, 1877
Hiawatha Broadband	1376, 1877	Kalida Telephone	1376, 1877
High Plains Cablevision	1376, 1877	Kaon	2821
Highland	1376, 1877	Karban TV Systems	1376, 1877
Hill Top Communications	1376, 1877	KAS Cable TV	1376, 1877
Hinton CATV	1376, 1877	Kaslo Cable	1376, 1877
HLM Cable Corp	1376, 1877	KBS Cable TV	1376, 0476
HomeTel	1376, 0476	K-Communications	1376, 1877
Hometown Cable	1376, 1877	Keene Valley Video	1376, 1877
Hometown Utilicom	1376, 1877	Kelley Communications	1376, 1877
Hood Canal Cablevision	1376, 0476	Kennebec Telephone	1376, 1877
Hoonah Community Television	1376, 1877	Kennedy Cablevision	1376, 1877
Hooper Telephone	1376, 1877	Kentucky Ridge Country Communications	1376, 1877
Horizon Cable TV	1376	Keta Cable	1376, 1877
Horry Telephone Cooperative	1376, 1877	KFW Communications	1376, 1877
Hospers Telephone	1376, 1877	Kincardine Cable TV	1376
Houston Cable	1376, 1877	Kings Bay Communications	1376, 1877
Howard Cable	0277	KLiP	1376, 1877
HTC Communications	3028	Knology	1376, 1877, 0476, 0877
HTC Services	1376, 1877	Koomiut Cooperative	1376, 1877
Humax	2832, 2889	Kraus Electronic Systems	1376, 1877
HunTel Systems	1376, 0476	Kudzu Cable TV	1376, 1877
Huxley Communications	1376, 1877	Kugluktuk Cooperative	1376, 1877
Hydaburg Cable TV	1376, 1877	Kuhn Communications	1376, 1877
HYDE County Cablevision	1376, 1877	L & J Cable	1376, 1877
ICE Cable Holdings	1376, 0476	La Harpe Communications	1376, 1877
ICS Communications	1376, 1877	La Harpe Video and Data Services	1376, 1877
Illini Cablevision Of Illinois	1376, 1877	Lafayette Utilities System	1376, 0476
ImOn Communications	1877, 0877	Laguna Serrano Cable	1376, 1877
Indco Cable TV	1376, 1877	Lake Cable	1376, 1877
Independence Telecom Utility	1376	Lakeland Cablevision	1376, 1877
Independent Cable Systems of Idaho	1376, 1877	Lakeland Telecom	3028
Indevideo	1376, 1877	Lakeview Cable	1376, 1877
Index Cable TV	1376, 1877	Lamont Digital Systems	1376, 1877
Innovative Cable TV	1376	Lang	1376, 1877
Inside Connect Cable	1376	Laurel Highland	1376, 1877
Insight	1376, 1877	LB Cable	1376, 1877
Inter Mountain Cable	1877, 0877	Lehigh Valley Cooperative Telephone	1376, 1877
Inter-County Cable	1376, 1877		

Lemonweir Valley Telephone	3028	MGS Cablevision	1376, 1877
Lexcom Cable Services	1376, 1877	MHTC	3028
Liberty Cablevision	1376	Mi-Connection	1877
Limestone Cablevision	1376, 1877	Microwave Satellite Technologies	3028
Lincoln Cable Television	1376, 0476	Mid Missouri Broadband & Cable	1376, 1877
Lincolnvile	1376	Mid Missouri Telephone	1376, 1877
Lindsey Communications	1376, 1877	Midamerican Cable Systems	1376, 1877
LISCO	1376, 1877	Mid-Coast Cablevision	1376, 1877
Litestream Holdings	1376, 1877	Midcontinent Communications	1376, 0476
LNE Telco	1376, 1877	Mid-Hudson Cable	1376, 0476
Localtel	1376, 1877	Mid-Rivers Communications	1376, 0476
Lockesburg Cablevision	1376, 1877	Mid-South Cablevision	1376, 1877
Lone Pine Cable TV	1376, 1877	Midstate Communications	1376, 1877
Longview Communications	1376, 1877	Midtel Cable TV	1376, 1877
Lonsdale Video Ventures	3028	Milcom Cable	1376, 1877
Loretel Cablevision	1376, 1877	Milford Cable TV	1376, 1877
Loretel Systems	1376	Milk River Cable Club	1376, 1877
Lost Island Cable TV	1376, 1877	Millennium Telecom	3028
Lumos Networks	3028	Millheim TV Transmission	1376, 1877
Lycum Communications	1376, 1877	Millington CATV	1376, 1877
M.T.C. Cable	1376, 1877	Minburn Communications	3028
Maddock Cable TV	1376, 1877	Minerva Networks	3118
Madison Communications	1376, 0476	Minerva Valley Cable	1376, 1877
Madison County Cable	1376, 1877	MINET	1877, 0877
Mahaska Communications	1376, 1877	MLGC Cable TV	1376, 1877
Mainstreet Communications	1376, 1877	MM&G Enterprises	3028
Maitland Cable TV	1376, 1877	MMDS Wireless East	1376, 1877
Mallard Cable	1376, 1877	Mobius Communications	1376, 1877
Manning Municipal Utilities	1376, 1877	Monroe Cablevision	1376, 1877
Manti Telecom	3028	Monroe Utilities	1376, 1877
Marco Island Cable	1376, 1877	Montana Opticom	1376, 1877
Markdale Cable TV	1376	Montecable	3524
Marne & Elk Horn Telephone	1376, 1877	Moosehead Enterprises	1376, 1877
Marquette-Adams Telephone	1376, 1877	Morris Broadband	1376
Martelle Communications Cooperative	1376, 1877	Morristown Utility Systems	1877, 0877
Mascon Cable	1376	Mosaic Telecom	1376, 0476
Masset-Haida TV Society	1376, 1877	Motorola	1376, 1877, 0476
Massillon Cable	1376, 0476	Moultrie Telecommunications	1376, 1877
Matrix Cablevision	1376, 1877	Mountain Shadows Cable TV	1376, 1877
Mattawamkeag Cablevision	1376, 1877	Mountain Telecommunications	1376, 1877
McDonough Telephone Cooperative	1376, 1877	Mountain Zone TV	1376, 1877
McKee TV Enterprises	1376, 1877	Movistar	3288
McNabb Cable	1376, 1877	Mt. Baker Cable	1376, 1877
MCTV	1376, 0476	MTC	1376, 1877
MCV Broadband	1877, 0877	MTC Technologies	1376, 0476
Media One	1376, 1877	M-Tek Systems	1376, 1877
Mediacom	1376, 1877, 0476	Multiband Cable	1376, 1877
Mediapolis Telephone	1376, 0476	MultiVision	0012
Mediastream	1376, 0476	Municipality Cable Operator	1376, 1877
Megacable	1376	Murphy Cable	1376, 1877, 0877
Merrimac Communications	1376, 1877	Murray Electric System	1376, 1877
Metlakatla Indian Community TV	1376, 1877	Muscatine Power & Water	1376
MetroCast Cablevision	1376, 0476	N.W. Communications	1376, 1877
MetroNet	1877, 0877	National Cable	1376, 1877
Metropolitan Cable	1376, 1877		

Naujat Cooperative	1376, 1877	Nova Cable Management	1376, 1877
NDTC	3028	Nova Cablevision	1376, 1877
Nebraska Central Telecom	1376, 1877	Novus	1376, 0476
NEIT	1376, 1877	NPG Cable	1376
Nelson County Cablevision	1376, 1877	NTC Cable Services	1376, 1877
Nelsonville TV Cable	1376, 1877	NTS Communications	1376, 1877
Nemont Communications	1376, 1877	NU Telecom	3028
NET	0012, 0277, 0327, 0695, 0774, 0797, 1439, 1883	Nuevo Siglo	3524
Network Technologies	3482	NuLink	1376, 1877, 0877
New Century		Nushagak Cooperative	1376, 1877
Communication	1376, 1877	Oak Cable Systems Of Iowa	1376, 1877
New Day Broadband	1376, 1877	Oak Hill Cablevision	1376, 1877
New England Cable	1376, 1877	Oasis Communications	1376, 1877
New Jersey Broadband	1376, 1877	Oi TV	3452, 3454, 4165
New Knoxville Cable		Omni III Cable TV	1376, 1877
Systems	1376, 1877	Oneida Cablevision	1376, 1877
New North Networks	1376, 1877	OneLink	1376, 1877
New Paris Quality		OneSource	
Cablevision	1376, 1877	Communications	1376
New Visions		Opp Cablevision	1376, 1877
Communications	1376, 1877	Optimum	1877
New Windsor Cable TV	1376, 1877	Orbitel Communications	1376, 0476
Newcastle Cablevision	1376, 1877	Oregon Cable Group	1376, 1877
Newpath Communications	1877, 0877	Orion Cablesystems	1376, 1877
NewWave		Our Cable	1376, 1877
Communications	1376, 0476	Overton County Cable	1376, 1877
NexHorizon		Oxford Networks	1376, 1877
Communications	1376, 1877	Pace	1376, 1877, 1883, 3454
Nexicom Communications	1376, 1877	Packerland Broadband	1376, 0476
Nextgen Communications	1376, 1877, 0877	Paleajook Cooperative	1376, 1877
Niagara Community TV		Palmer Mutual Telephone	1376, 1877
Cooperative	1376, 1877	Pangnirtung Cooperative	1376, 1877
Nimkish Valley		Panhandle Telephone	1376
Communcations	1376, 1877	Paragould Light & Water	1376, 1877
Nittany Media	1376, 0476	Parish Communications	1376, 1877
Nor-Cal Cable Systems	1376, 1877	Park Region Mutual	
Nortex Communications	1376, 1877	Telephone	3028
North American		Park TV & Electronics	1376, 1877
Communications	1376, 1877	Partner Communications	1376, 1877
North Crossroads		Pathway Com-Tel	1376, 1877
Communications	1376, 1877	Patterson Cable TV	1376, 1877
North Star Cablevision	1376, 1877	PBT Cable Services	1376, 1877
North Texas Broadband	1376, 1877	PC One Cable	1376, 1877
North Yellowstone		PDQ Cable TV	1376, 1877
Cable TV	1376, 1877	PEC Cablevision	1376, 1877
Northern Cable Holdings	1376, 1877	Pegasus Communications	1376, 1877
Northern Lakes Cable TV	1376, 1877	Peoples CATV	1376, 1877
Northland		Persona Communications	1376, 1877
Communications	1376	Philippi Communications	1376, 1877
Northside TV	1376, 1877	Phoenix	1376
Northstar Broadband	1376	Phoenix Cable	1376, 1877
Northwest		Phonoscope	
Communications	1376, 1877	Communications	1376, 1877
Northwest Community	1877	Pickwick Cablevision	1376, 1877
Northwest Iowa		Piedmont Cable Services	1376, 1877
Telephone	1877, 0877	Pine Bluff Cable	1376
Northwest Telephone		Pine Island Telephone	3028
Cooperative	1376, 1877	Pine River Cable	1376, 1877
NorthwesTel	1376, 0476	Pine Tree Cablevision	1376, 1877
Norwood Light Broadband	1376	Pinpoint Communications	1376, 1877
		Pioneer	1877, 0877
		Pioneer Cable	1376, 1877

Pioneer Communications	1376, 1877	Ripley Video Cable	1376, 1877
Pirelli	2944	Ritter Cable	1376, 1877
Pitcairn Community		River Road Cable	1376, 1877
Cable TV	1376, 1877	River Valley Cable TV	1376, 1877
Plantation Cable System	1376, 1877	River Valley	
Pleasant Vision	1376, 1877	Telecommunications	3028
Polaris Cable	1376, 1877	Riverside Cablevision	1376, 1877
Ponderosa Cablevision	1376, 1877	Riviera Cable TV	1376, 1877
Poplar Bluff Municipal		Robins Cable TV	1376, 1877
Utilities	3028	Rock Port Cablevision	1376, 1877
Popular Mechanics	0400	Rocky Mountain	
Portal Cablevision	1376, 1877	Cable Systems	1376, 1877
Post Cablevision	1376, 1877	Rogers	1376, 1877,
Premier Communications	1376		0877
Price County Telephone	3028	Roome	
Prime	3033	Telecommunications	1376, 1877
Prime Cable Corporation	1376, 1877	Royal Telephone	1376, 1877
Prime Time Cable	1376, 1877	RTC	1376, 1877
Princetown Cable	1376, 1877	RTEC Communications	1376, 1877
Private Cable Systems	1376, 1877	Runestone Telcom	1376, 1877
Systems	1376, 1877	Rural Route Video	1376, 1877
Project Mutual Telephone	3028	Rural Telephone Company	1376
Project Services	1376, 1877	RuralWest	1376, 1877
PSC	3028	S & K TV Systems	1376, 1877
PTCI	1376	S & T Communications	1376, 1877
PVT Networks	1376, 1877	S.Bryer Cable TV	1376, 1877
Quality Cable TV	1376, 1877	Sagem	3288
Quality One Technologies	3028	Sallisaw Municipal	
Quinter Cable	1376, 1877	Authority	1376, 1877
R & R Cable	1376	Samsung	1877
RadioShack	0797	San Bruno Municipal	
Raftview Communications	1376, 1877	Cable TV	1376, 1877
Rainbow Cable	1376, 1877	San Carlos Cablevision	1376, 1877
Rainbow Communications	1376, 1877	San Juan Cable	1376, 1877
Rainbow Lake Cable TV	1376, 1877	San Simeon Community	
Rainier Connect	1376, 1877	Cable	1376, 1877
Ramapo Cable	1376, 1877	Santel Comm Cooperative	1376, 1877
Rancho Murieta		Satellite Cable Services	1376, 1877
Association	1376, 0476	Satview Broadband	1376, 1877
Rapid Communications	1376, 1877	Saugeen Telecable	1376, 1877
RC Communications	1376, 1877	Savage Communications	1376, 1877
RCN	1376, 0476	Sayward Valley	
Reach Broadband	1376, 1877	Communications	1376, 1877
Rebeltec Communications	1376, 1877	Schindler Cable TV	1376, 1877
Recoton	0400	SCI Cable	1376, 1877
Red River Cable	1376, 1877	Scientific Atlanta	1877, 3028,
Reds Cable TV	1376, 1877		0877, 0277
Reedsburg Utility		Scio Cablevision	1376, 1877
Commission	0877	Scott Telecom And	
Regional Cable TV	1376, 1877	Electronics	1376, 1877
Reinbeck		Scottsboro Cable TV	1376, 1877
Telecommunications	1376, 1877	Sea Island	1877
Reservation Telephone	1376	Seaside Cable TV	1376, 1877
Reserve Long Distance	1376, 1877	Seaview Communications	1376, 1877
Resnet Communications	1376, 1877	SecureVision	1376, 1877
Resort Cable	1376	Semo Communications	1376, 1877
Reveille Broadband	1376, 1877	Senior TV	1376, 1877
Reynolds Cable	1376, 1877	Service Electric	1376, 0476
RGA Cable	1376, 1877	Service One Cable	1376, 1877
Ridgewood Cablevision	1376, 1877	Shannon Vision	1376, 1877
Ringgold Telephone	1376, 1877	Shaw	1376, 0476
Rio Virgin Telephone	1376, 1877	Shaw Direct	1376, 1877
Riondel Community		Shawano Municipal	
Cable Society	1376, 1877	Utilities	1376, 1877

Shellsburg Cablevision	1376, 1877	Stellar Private	
Shenandoah Cable	1376, 1877	Cable Systems	1376, 1877
Shenandoah		Stowe Cablevision	1376, 1877
Telecommunications	1376, 1877	Strategic Technologies	1376, 1877
Shen-Heights TV	1376, 1877	Stubbs Communications	1376, 1877
Shentel	1376, 1877	Suddenlink	1376, 1877, 0476, 0877
Sherburne Cable	1376, 1877	Summit Broadband	1376, 1877
Sherman Cablevision	1376, 1877	Summit Communications	1376, 1877
Shrewsbury Electric & Cable	1376, 1877	Sumner Cable TV	1376, 1877
Silver Star		Sun Country Cable	1376
Communications	3028	Sunrise Communications	1376, 1877
Simpson Country Cable TV	1376, 1877	Supercanal	1376, 0476
Siskiyou Cablevision	1376, 1877	Superior Cable & Data	1376, 1877
Sister Lakes Cable	1376, 1877	Supervision Cable TV	1376, 1877
Sjoberg's Cable TV	1376	SureWest	1877
Skisat	1376, 1877	SWAT Cooperative	3028
SKT	1376, 1877	Sweetwater Cable TV	1376, 1877
Sky Cablevision	1376, 1877	TA Communications	1376, 1877
SkyAngel	1376, 1877	Taloga Cable	1376, 1877
SkyPix	3028	TAT Cablevision	1376, 1877
Small Town Cable	1376, 1877	Tbaytel	3028
Somerfield Cable TV	1376, 1877	TCSI Huntsville	1376, 1877
Source Cable	1376, 0476	TCT	1376, 1877
South Benton Cablevision	1376, 1877	TDS	1376, 1877
South Central		TDS Telecom	3028
Communications	1376, 1877	Technotrend	3035
South Holt Cablevision	1376, 1877	Tekstar Cablevision	1376, 1877
South Slope		Telecentro	1376, 0476
Communications	1376, 1877	Telecom Cable	1376, 1877
Southeast Cable TV	1376, 1877	Teledistribution Amos	1376
Southern Cayuga		Telefonica	3288, 3035, 2901, 3037, 3028, 3033, 3034, 2944, 3036
County Cable	1376, 1877	Tele-Media	1376, 1877
Southern Coastal Cable	1376, 1877	Telepak Networks	1376, 1877
Southern Kansas		TelePartners	1376, 1877
Telephone	1376, 0476	Telerent Leasing	
Southern Plains Cable	1376, 1877	Corporation	1376, 1877
Southern Vermont Cable	1376	Tele-Services	1376, 1877
Southey Cable	1376, 1877	Telestarr Systems	1376, 1877
Southside TV	1376, 1877	Telmex	1376
Southwest MN Broadband	1376, 1877	Telsat Systems	1376, 1877
Southwestern Bell Video		Tel-Star Cablevision	1376, 1877
Services	1376, 1877	Telus	3028
Spanish Fork	1376, 1877	Templeton Telephone	1376, 1877
Spencer Municipal Utilities	1376, 1877	Tesco Cable TV	1376, 1877
Spillway Cablevision	1376, 1877	Texas Mid-Gulf	
Spirit Broadband	1376, 1877	Cablevision	1376, 0476
Spring Creek Cable	1376, 1877	Thames Valley	
Springcom	1376, 1877	Communications	1376, 1877
Springfield Cablevision	1376, 1877	The Community Agency	1376, 0476
Springville Cable	1376, 1877	The Town of Mountain	
St. George Island Cable	1376, 1877	Village Cable	1376, 1877
St. John Cable	1376, 1877	Thomson	3007
Stanley Cablevision	1376, 1877	Three River Digital Cable	1376, 1877
Stanton Telecom	1376, 1877	Throckmorton Cablevision	1376, 1877
Star Cablevision	1376, 1877	TiftNet	1376, 1877
Starcom	0003	Time Warner	1376, 1877, 0476, 0877
Stargate	0797	Timeless	0327
Starkville Cablevision	1376, 1877	Tip-Top Communications	1376, 1877
Starlight Communications	1376, 1877	Tobacco Valley	
Starview Cable			
of Delaware	1376, 1877		
StarVision	1376, 1877		
Starwest	1376, 1877		
Stellar Communications	1376, 1877		

Communications	1376, 1877	Venture Communications	
Tocom	0012	Cooperative	3028
Tongue River Cable TV	1376, 1877	Venus Telephone	
Torx	0003	Cooperative	1376
Toshiba	0012	Veracity Communications	1376, 1877
Total Cable Service	1376	Vicksburg Video	1376
Touchet Valley Television	1376, 1877	VidÄ©otron	1877, 0877
Transparent Video Systems	3482	Vidia Communications	1376, 1877
Trans-Video	1376, 1877	Vidion Cable	1376, 1877
Trappers Loop		Viola Communications	1376, 1877
Communications	1376, 1877	Vision Communications	1376
Trenton Cable	1376, 1877	VisionComm	1376, 1877
Trico Cable TV	3764	Vista III Media	0476
Trico Industries	3764	Vital Communications	1376, 1877
Tri-County Cable TV	1376	Vivo	3288
TrioTel Communications	1376, 1877	Vogtmann Engineering	1376, 1877
Troy Cablevision	1376, 0476	Volcano Vision	1376, 0476
Trust Cable TV	1376, 1877	VTR	1376
TruVista	1376, 1877	W.D.B. Communications	1376, 1877
Tudjaat Cooperative	1376, 1877	Wabash Independent	
Tulalip Broadband	1376, 1877	Networks	1376, 1877
Tulugak Cooperative	1376, 1877	Wadsworth Cable TV	1376, 0476
Turquoise Turtle TV	1376, 1877	Waitsfield Cable	1376, 0476
TV Cable	1376, 0476	Walnut Communications	1376, 0476
TV Cable Company		Walnut Grove Cable TV	1376, 1877
of Andalusia	1376	Ward Communications	1376, 1877
TV Cable of Winamac	1376, 1877	Warwick Valley Telephone	1376, 1877
TV Northeast	3028	Washington County Rural	
TV Service	1376, 1877	Telephone Cooperative	1376, 1877
TVA Digital	1804	Watch TV	3028
TVC	1376, 1877	Waterville Cable TV	1376, 1877
TVision	1376, 1877	Watson Cable	1376, 1877
TVMAX	1376, 1877	Wave Broadband	1376, 0476
TVS Cable	1376, 1877	Wavevision	1376, 1877
Two Creeks Cable	1376, 1877	WCTA	1376, 1877
Ucluelet Video	1376, 1877	WEHCO Video	1376
Uintah Basin Electronic		Weiss Lake Cable	1376, 1877
Telecom	1376, 1877	West Alabama TV Cable	1376, 1877
UMBC	1376, 1877	West Carolina Telephone	3028
Union Telephone	1376, 1877	West Central Telephone	1376, 1877
Unitah-Strata Networks	1376	West Lake Cablevision	1376, 1877
United Communications		West River Cable	
Association	1376	Television	1376, 1877
United States Gypsum	1376, 1877	WesTel Systems	1376, 1877
United Telephone	1376	Western Broadband	1376, 1877
Universal Cablevision	1376, 1877	Western Cable Service	1376, 1877
Universal Satellite Cable	1376, 1877	Western Iowa Telephone	1877, 0877
Unotel	4098	Western Telephone	
Upper Peninsula		Company	1376, 1877
Communications	1376, 1877	Western Wisconsin	
US Electronics	0877, 0277	Communications	1376
US Online	1376, 1877	Westman Communications	1376, 0476
US Sonet	1376, 1877	Wetherell Satellite	
USA Cablesystems	1376, 1877	Cable TV	1376, 1877
USA Companies	1376, 1877	WFL Cable Television	1376, 1877
Utica Cablevision	1376, 1877	White County Video	1376
Utilities Board City		WideOpenWest	1376, 1877
of Foley	1376, 0476	Wikstrom Systems	1376, 1877
Utility Systems		Wilco Electronic Systems	1376, 1877
Development	1376, 1877	Wilkes	
Valley Cable & Satellite		Telecommunications	3028
Communications	1376, 1877	Willamette Broadband	1376, 0476
Valley Cable TV	1376, 1877	Williamstown Cable	1376, 0476
Valparaiso		Windbreak Cable TV	1376, 1877
Communications	1376	Windjammer Cable	1376, 1877,

	0476
Windom Communications	1877, 0877
Windstream	1376
Winslow Communications	1376, 1877
Wire Tele-View	1376, 1877
Wireless One	1376, 1877
Wittenberg Telephone	1376, 1877
WNC	3118
Wood County Telephone	1376, 1877
Woodsfield Municipal Cable	1376, 1877
Worth Cable TV	1376, 1877
WOW!	1376, 1877, 0476, 0877
WT Services	1376, 1877
WTC Communications	1376, 1877
WTCI Cable	1376, 1877
Wyandotte Municipal	1376
Xfinity	1376, 1877, 0476, 0877
Ycom Networks	1376, 1877
Yelcot Video Group	1376, 1877
Yelo	1376
Ygnition	1376, 1877
Zampelli Electronics	1376, 1877
Zentek	0400
Zito Media	1376
Zoom Media	1376, 1877
ZyXEL	2944

Audio - Accessory Audio - Acessórios

Apple	1115
Bose	3079
ClearOne	1535
Creative	2288
Denon	2502, 2760, 2815
Gentner	1535
Harman/Kardon	3517
Integra	1789
Jamo	2228
Klipsch	1339
LG	3217
Marantz	3366
Olive	2693
Onkyo	1789, 1993, 2351, 2352, 2353
Panasonic	3409
Philco	1348
Philips	2234
Polk Audio	2228, 3429
Pro-Ject	2691
Pro-Ject Audio Systems	2691
Raf Electronics	1345
REL Acoustics	2306
Samsung	2609, 2660
Scandyna	2348, 2349
Sharp	3097, 3381
Sony	2610
Videoke	1345
VIZIO	2454
Yamaha	1797, 2116

Video - Accessory Video - Acessórios

ABS	1272
AirLink 101	2491
Alienware	1272
Apex Digital	2478
Apple	2615
Artec	2490
Axonix	1447
Buffalo	1739
Ceton	1272
Coby	2667
Coship	2487
CyberPower	1272
Dell	1272
Dish Network	2470
DVICO	2153
Echostar	2470
Elgato Systems	1676
Gateway	1272
GE	2450
Gefen	2330, 2331, 2332, 2333
General Electric	2450
Goodmind	2450
Hewlett Packard	1272
Howard Computers	1272
HP	1272
Hush	1272
iBUYPOWER	1272
Iomega	2270, 2558
IXOS	2366
Kaleidescape	2666
Linksys	1272
Media Center PC	1272
Memorex	2486
MicroGEM	2489
Microsoft	2049, 1272, 1805, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Mind	1272
NiveusMedia	1272
Northgate	1272
Opus	2510
Pinnacle Systems	1447
RCA	2454
ReQuest	1245
Ricavision	1272
Samsung	2592
SanDisk	2575
Sling Media	2612
Sony	1272
Stack 9	1272
Sunkey	2695
Systemax	1272
Tagar Systems	1272
Toshiba	1272
Touch	1272
Venturer	2454
Viewsonic	1272
Voodoo	1272
Western Digital	2558
Winegard	2454
Xbox	2049, 1272, 1805

Zentech	2491
Zinwell	2488
ZT Group	1272

Audio - Receiver Audio - Receiver

Admiral	2563
AEG	2483
Airis	2028
Aiwa	0158, 0189, 0121, 1347
Altec Lansing	2595
AMC	1077
Anthem	3294
Anthem Statement	3294
Arcam	0189, 1212
Audio Control	1212
B & O	0799
Bang & Olufsen	0799
Bose	1933, 3959
BritAgnia	1772
Carver	0189, 0121
Coby	1389, 2127
Curtis	0797, 1389
Daewoo	1178, 1250
Daytek	2028
Denon	1360, 2516, 2517
Eltax	2028
Garrard	0281, 0744
GPX	0744
Gradiente	3107, 3975, 3976
Grundig	1546
Harman/Kardon	1304, 2443, 0189
Hitech	0744
HitPlus	2483
iLuv	3183
Inkel	3368
Insignia	1077
Integra	1805, 1320, 2730, 2731, 2732, 2999, 3861, 3863
Jamo	3254
JBL	0281
JC Penney	0744
Jensen	0797, 1389
JVC	1400, 3508
Kenwood	0313, 0314, 0569
Kioto	0797
Koss	0744, 1546
LG	2197, 2676, 2751
Linn	0189
LXI	0744
Magnavox	1269, 0189
Marantz	1269, 0189, 2114, 3772
Myryad	0189
NAD	1989
New Acoustic Dimension	1989
Noblex	1546
Norcent	1389
Nova	1389
NTDE Geniesom	0744
Onkyo	1805, 1320, 1521, 1931, 2730, 2731, 2732, 2999,

Optimus	3861, 3863, 0744, 0797
Orient Power	0744
Panasonic	0309, 0763, 3685
Penney	0744
Philips	1269, 2311, 2459, 0189
Pioneer	3057, 3614
Polaroid	2150
Polk Audio	0189
Primare	1421
Pro-Ject	2690
Pro-Ject Audio Systems	2690
RadioShack	0744
RCA	0082, 1546, 2426
Recco	0797
Samsung	1868, 1304, 2809
Sansui	0189
Sharper Image	0797, 1546
Sherwood	1077, 3368
Sonic	0281
Sony	2172, 1622, 1822, 0158, 0797, 1131, 1347, 2486
Starlight	0797
Sunfire	0313, 0314, 1521, 1931
Sylvania	0797
Teac	0797, 1546
Technics	0309, 0763
Techwood	0281
The Sharper Image	0797, 1546
Thule Audio	1421
Tronics	3981
Vtrek	2426, 2483
Wards	0158, 0189
Yamaha	2467, 0376, 0176, 0082, 3266, 3580, 3587
Zenith	0281, 0744, 2197

Satellite Set Top Box TV por assinatura - Satélite

ADB	2240
Amper	3218
Aquário	3980
Arledge Electronics	0775
Arris	0869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876
AZ America	1631, 3217, 3599
AZBox	3164
B & O	1897
Ballard Rural Telephone Cooperative	0775
Bang & Olufsen	1897
Bast	1799
Bastide	1799
Bell	0775, 1775
Bell ExpressVu	0775, 1775
Bell Satellite TV	0775
Century	0856, 0830
City of Cawker City Cable	0775, 1775
Claro	3787, 3790
Coship	1674, 3787, 3790, 3815

Country Vision		Motorola	0856, 0869, 1669, 1870,
Cable	0775, 0566, 0869		1871, 1872, 1873, 1874,
Cristor	2257		1875, 1876, 3469
Cromus	2511	Movistar	2262, 2263, 2272, 2761,
Crossdigital	1109		2527, 3029, 3147, 3253
Crown	1764	Mustek	1779
Dgtec	1631	Nagra	2262
Digital Tech	3616	NET	2262
DigitalBox	1631	Netsat	0887, 0099, 0099
Digiwave	1631	Next Level	0869, 0890, 0891, 0892,
DirecTV	1377, 0099, 0392, 0566,		1669
	0639, 1142, 0247, 1856,	Nextvision	1845
	1076, 1108, 0099, 1109,	Norsat	3635
	1189, 1199, 1388, 1389,	Odobo	3872
	1392, 1442, 1609, 1640,	Openbox	2579, 3640
	1708, 1890, 3377, 3387	OrbiSat	3612
Dish Mexico	0775, 1775	Pace	1377, 0887, 2796, 2895,
Dish Network	0775, 1775		3111, 3469, 3787, 3790
Dishpro	0775, 1775	Panasonic	0247, 1189
Distratel	0885	Philips	0856, 0887, 0099, 2619,
DreamLink	2579		1142, 1076, 0099, 1442,
Eastern	1643		1499, 3469,
Echostar	0775, 2262, 2272, 2527,	Pioneer	0329
	1775,	Proscan	0392, 0566
	3147	Qwest	1377
Edision	1631	RadioShack	0566, 0869, 1669
Ekotech	3217, 3422	RCA	0392, 0566, 0855, 1392,
Elecom	0826		1442
Elsys	2511, 3803	Sagem	1692, 3029, 3253
Embratel	2796, 3787	Sagemcom	3789
FaVal	3422	Samsung	1377, 1108, 1109, 0563,
Fresat	0119, 0634, 0885		1442,
Frontier			1609, 1708, 3063
Communications	0775	Satellite	
GE	0566	Operations	0775
General Electric	0566	Scientific	
General		Atlanta	1980
Instrument	0869, 0890, 0891, 0892,	Semp	2280
	1669	Semp Toshiba	2280
GOI	0775, 1775	Shaw Direct	0869, 1870, 1871, 1872,
Gold Box	3583		1873, 1874, 1875, 1876
Gradiente	0856, 0887	Sky Brasil	1377, 0856, 0887, 0099,
GreenDot	3815		2619, 1856, 0099, 1358,
Grundig	0173, 2240		1499, 1799, 2705, 2706,
GVT	3789		3110, 3111, 3377,
Hot Sat	2403	Sky Mexico	1377, 0856, 0887, 2619,
HTS	0775, 1775		1358, 3377, 3469
Huawei	3787	Smart	1631
Hughes Network		Sony	0639, 1640
Systems	1377, 1142, 1442	Star	0887
Humax	1377	Star Choice	0869, 1669
Indovision	0887	Strong	0872
Innova	0099, 0099	Supernova	0887, 1487
ISkyB	0887	TDS Telecom	0775
Jerrold	0869	Technicolor	3469
JVC	0775, 1775	Technotrend	2263
Kathrein	2263, 0114	Tecsat	0463, 1463, 4172
Lava	1631	Telefonica	2262, 2263, 2272, 2761,
Lemon	3582, 4168		2527, 1692, 2827, 3029,
Lenco	0607		3147, 3218,
LexuzBox	2579		3253
Lockesburg		Telestar	0114
Cablevision	1775	Television	
Milestone		Communications	0775
Communications	0775		

Televisa 0887
 Telus 0775
 Thomson 2619, 3469
 TiVo 1377, 1142, 1442
 Triangle Communication
 System 0775
 TVA Digital 2262, 1692, 2895
 UEC 1358
 UltimateTV 1392, 1640
 United Satellite
 America 0775
 United States
 Wireless 0775
 USA Wireless
 Satellite TV 0775
 Via Embratel 2796, 3787
 Visiontec 2403
 Vivo 2262, 2895
 Voom 0869
 Waterville
 Cable TV 0775
 Windstream 0775
 Wisi 0173
 World Satellite
 Cable Systems 0775
 Xoro 3422
 Yes 0887
 Zenith 0856, 1856, 3469
 Zinwell 2761, 1660, 2280

Television Televisores

Abex 0032
 Acer 1339
 Acoustic
 Solutions 1667
 Adcom 0625
 Admiral 0093, 0463, 0179, 1555,
 1891, 3485, 4030
 Advent 0783, 0815
 Aftron 0891
 Aiko 0092, 1579, 2132
 Airis 1531
 Aiwa 0032, 0701, 1362
 Akai 0812, 0702, 1675, 1523,
 0765, 0030, 0672, 1385,
 1935, 3223,
 Akawa 3391
 Akura 1498, 1687
 Alaron 0179
 Alba 1667, 2676
 Alfide 0672
 Allegro 0774
 A-Mark 0003
 Ambassador 0177
 America Action 0180
 Anam 0180, 0003, 0009, 0068
 Anthem 1633
 Anthem
 Statement 1633
 AOC 1589, 2087, 0030, 0003,
 0019, 0052, 0625, 1365,

1588, 1590, 2014, 2402,
 2691, 4101
 Apex Digital 2397, 0748, 0765, 0767,
 1217
 Archer 0003
 Ario 2397
 AS 1667
 Astar 1531
 Asus 3340
 Atvio 0891, 3636, 3638, 3653,
 3654, 3657
 Audinac 0180, 0391
 Audiosonic 1675
 Audiovox 0451, 0180, 0092, 0003,
 0623, 1769, 1865, 2121
 Aumark 0060
 Auria 2087
 Aventura 0171
 Axdia 1795
 B & O 0620, 1620
 B Vision 3847
 Bang & Olufsen 0620, 1620
 Barco 0479, 0556
 Baysonic 0236, 0463, 0180
 Beko 2125
 Belcor 0019
 Bell & Howell 0154, 0016
 BenQ 1756, 1523, 1032, 2835
 Berkshire 0047
 BGH 0876, 0898, 2414, 3485,
 4028, 4029, 4030, 4070
 Blu:sens 2735
 Blue Light 3655
 Blue Sky 0556, 1254, 1372, 2153,
 3997
 Boxlight 0752
 Bradford 0180
 Brit nia 2414
 Brockwood 0019
 Broksonic 0236, 0463, 0003, 0642,
 1892, 1911, 1935
 Bush 1645, 1667, 2125
 Candle 0030, 0056, 0186, 3760
 Capehart 0052
 Capetronic 0030, 0003
 Carnivale 0030
 Carver 0054, 0170
 CCE 0037, 0217, 0329, 0531,
 0623, 3782, 4091, 4092
 Celebrity 0000
 Celera 0765
 Champion 1362
 Changhong 0765
 Cinal 0451, 0092
 Citizen 0060, 0451, 0030, 0092,
 0039, 0056, 0186, 0535,
 0561, 1935,
 Clarion 0180
 CMX 3327
 Coby 1538, 2306, 2314, 2315
 Commercial
 Solutions 1447, 0047
 Compacts 1792
 Concerto 0056
 Conia 1498, 1687, 2483

Contec	0180, 0157	Fisher	0154, 1362
Continental	2357	Frigidaire	2231
Coradir	2844	Fujimaro	1498, 1687
Craig	0180, 3760	Fujitsu	0809, 0179, 0186, 0683, 0853
Croma	1011, 2583	Fujitsu Siemens	0809
Crosley	0054, 0000, 0074	Funai	1864, 1394, 0000, 0171, 0180, 0179, 0264, 1963
Crown	0180, 0009, 0039, 0068, 0672, 1446, 3760	Futuretech	0180
Crown Mustang	0068, 0672	Gateway	1756, 1755
CTX	1756	GE	1447, 2359, 0178, 0047, 0051, 0451, 0765, 0021, 0027, 0135, 0628, 1547
Curtis	2397, 1326, 3382, 3636	General Electric	1447, 2359, 0178, 0047, 0051, 0451, 0765, 0021, 0027, 0135, 0628, 1547
Curtis Mathes	0702, 0054, 0093, 0060, 0047, 0154, 0451, 0030, 0145, 1661, 0016, 0039, 0056, 0068, 1147, 1959	GFM	1864, 0171, 1886, 1963
CXC	0180	Gibraltar	0017, 0030, 0019
Cytron	1326	Global Home	0767, 1356, 1565
Daenyx	0180, 0179, 0672	Go Video	0060
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0019, 0039, 0391, 0623, 0661, 0672, 0876, 1816, 2668	GoldStar	0178, 0030, 0001, 0002, 0019, 0032, 0037, 0039, 0056, 1920,
Daytek	2241, 3651	Goodmans	1523, 1645, 1667, 1687, 2676
Daytron	0180, 0092, 0019, 0039	GPX	0179
Denon	0145	Gradiente	0056, 0170, 0392, 1029, 1369, 1804
Denstar	0628	Grundig	1523, 0037, 0063, 0070, 0195, 0672, 0683, 1372, 1645, 1667, 2125
Dewo	0628	Grunpy	0180, 0179
Dick Smith		Haier	0768, 0876, 1749, 3382, 3620, 3663
Electronics	1565	Hallmark	0178
Digistar	1565	Hannspree	1348, 1351, 1352, 1745
DirecTV	1501	Harley Davidson	0179
Disney	1892, 2152	Harman/Kardon	0054
Dream Vision	1704	Harvard	0180, 0068
Drean	0037	Havermy	0093
DSE	1565	H-Buster	3620
Dual	2241	Helios	0865
Dumont	0017, 0019	Hello Kitty	0451
Durabrand	0178, 0171, 0463, 0180, 0003, 1878	Hikato	0628
Dwin	0774	Himitsu	0180, 0628, 0779
Dynatech	0217	Hisense	0748, 1314, 2098, 2183, 3382, 4029
Dynex	2049, 1111	Hitachi	1643, 0145, 0016, 0032, 0036, 0039, 0056, 0163, 0217, 0563, 0577, 0583, 0679, 1045, 1500, 1576, 1667, 1960, 2132, 2215, 2431, 2433, 2676, 2981, 3639, 3697
Ectec	0391	Hitech	1814
Eiki	0735	Humax	1501
Electroband	0000	Hyundai	0849, 0865, 0876, 1139, 1219, 1244, 1294, 1814
Electrograph	1755	I-Inc	1746
Electrohome	0463, 0381, 1670	iLo	1394, 1603
Elektra	0017, 1661	Infinity	0054
Element	1687, 1886, 2183	InFocus	0752, 1430
Emerson	1864, 1394, 0178, 0171, 0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 1661, 0002, 0019, 0039, 0177, 0179, 0182, 0623, 1886, 1911, 1963, 2183, 3760	Initial	1603
Encross	0876		
Envision	1589, 2087, 0030, 1365, 1506, 2014		
Epson	3741, 3966		
ESA	0812, 0171, 1963		
Fair Mate	1326		
Favi	3382		
Ferguson	2676		
Finlux	1667		
Firstline	0037, 0068		

Innova	0037	0030, 0706, 0020, 0024,
Insighia	2049, 1423, 0171, 0463, 1326, 1385, 1892, 1963, 2002	0028, 0036, 0179, 0186, 0187, 0230, 0386, 1198, 1254, 1365, 1506, 1963, 3623, 3760
Inteq	0017	0016
IRT	0451, 1661, 0628, 0698	Majestic
iSymphony	3382	Marantz
ITT	0007	1454, 0054, 0030, 0037, 0556, 1398
ITT Nokia	0180	Matsui
JBL	0054	1667
JC Penney	0156, 0178, 0060, 0047, 0051, 0030, 0002, 0003, 0018, 0019, 0021, 0027, 0032, 0039, 0135,	Matsushita
JCB	0000	0650, 0051
Jensen	0815, 1326	Maxent
JNC	0876	1755
JVC	1601, 2264, 0650, 1774, 0463, 0036, 0182, 0653, 0683, 0731, 1302, 1633, 1670, 1892, 2321, 2676, 3797, 3798, 4070	Medion
Kaypani	0052	2676
KDS	1498, 1687	Megatron
KEC	0180	0178, 0145, 0003
Ken Brown	0236, 0463, 1321, 4056, 4099	Memorex
Kenia	0030, 0019, 0082	0178, 0060, 0154, 0463, 0150, 0016, 0179, 1670, 1892, 1911, 1920
Kenwood	0030, 0019	Mercury
Kioto	0054, 0706, 0556, 0628, 0785	0001
KLH	0765, 0767	MGA
Kloss	0024	0178, 0150, 0030, 0019
Kloss Novabeam	0024	Microsonic
Konka	0628, 0632, 0638, 0703, 0707, 1111, 1385, 1404, 1939, 1940,	1326, 2483, 3328, 3679
Korting	0039	Midland
Kreisen	0876	0047, 0017, 0051, 0032, 0039, 0135
KTV	0180, 0030, 0039, 0217	Mintek
Lark	0386	1603
Lexus	3638, 3654, 3657	Minutz
LG	1423, 2358, 2731, 1859, 2359, 1860, 0178, 0017, 1265, 0030, 0037, 0039, 0056, 0856, 1232, 1325, 1768, 1840, 1842, 2182, 3998, 4017	Miray
Linsar	1667, 2676	3309, 3321, 3322
Loewe	0087, 0512	Misawa
Logik	0016, 1217	0628
Luxman	0056	Mitsubishi
LXI	0156, 0054, 0178, 0047, 0154, 0017	1250, 0093, 0178, 0150, 0019, 0036, 0512, 1151, 1797, 2576, 3856
Lynx	1565	Mitsui
M&S	0054, 0236	1123, 3638, 3652, 3654, 3656, 3657, 3658, 3673
MAG	1498, 1687	Motorola
Magnavox	1867, 1454, 1455, 2597, 1755, 0054, 0171, 0051,	0093
		MTC
		0060, 0030, 0019, 0056
		Multitech
		0180, 0217
		Mx Onda
		1498, 1687
		NAD
		0156, 0178, 0037, 0056
		Naoki
		1540, 2357
		National
		0226
		Naxa
		2104, 2735, 3382
		NEC
		0030, 0019, 0036, 0056, 0170, 0876, 1398, 1704, 1797
		Neovia
		0865, 0876
		Netsat
		0037
		NetTV
		1755
		New Acoustic
		Dimension
		0156, 0178, 0037, 0056
		NEX
		1814, 3861
		Next Base
		2064
		Nexus
		Electronics
		2183
		Nikko
		0156, 0178, 0047, 0154, 0017, 0030, 0092
		Nimbro
		2104
		Nisato
		0391
		Noblex
		0154, 0018, 0052, 0264, 0430, 0482, 1362, 3803, 4024, 4030, 4100
		Nokia
		0180, 0861
		Norcent
		1589, 0748, 1365, 1588, 1590, 1745
		Nordmende
		3134, 3327, 3419, 3767, 3835, 3861
		Noshi
		0018
		NTC
		0092
		Nu-Tec
		2157

Odys	1795		3382, 3636
OKI	1667, 2676	Proton	0178, 0003, 0052, 3760
Å-levia	1610, 1144, 1240	Proview	1401, 1498, 1687
OnCommand	0531	Proxima	0735, 1430, 1896, 1897
Onkyo	1807, 1808, 1809	Pulsar	0017, 0019
Onn	2125	Punktal	2687
Onwa	0180	Pye	0412
Optimus	0650, 0154, 0679	Quasar	1291, 0650, 0051
Optoma	2796, 4075	RadioShack	0178, 0047, 0154, 0180, 0030, 0019, 0032, 0039, 0056, 1920,
Optonica	0093	Ranser	0001, 2141
Orion	0236, 0463, 0179, 1892, 1911, 2031, 2038	RCA	1447, 0093, 0060, 0047, 0051, 1661, 0018, 0019, 0135, 0618, 0679, 0774, 1147, 1247, 1385, 1547, 1781, 1959, 2002, 2183, 2247, 2403, 2429, 3382, 3419, 3426, 3636, 3847
Otic	1498, 1687	Realistic	0178, 0154, 0180, 0030, 0019, 0032, 0039, 0056
Packard Bell	0092	Recco	0706
Pagoda	1531	Record	0230
Panasonic	1480, 0156, 1291, 2264, 0650, 0054, 0093, 0178, 0060, 0047, 0154, 0051, 0150, 0145, 0001, 0163, 0226, 1310, 1510, 1636, 1941, 1946, 1947, 3715, 3825, 3834, 3866	Relisys	0865, 0876
Panavideo	3679	Roadstar	2141
Panavox	0861, 3835, 4057	Runco	0017, 0030, 1292, 1397, 1398
PARK	2104	Sampo	1755, 0030, 0032, 0039, 0052
Penney	0156, 0178, 0060, 0047, 0051, 0030, 0002, 0003, 0018, 0019, 0021, 0027, 0032, 0039, 0135,	Samsung	2051, 0812, 1632, 0702, 1249, 0650, 0178, 0060, 0030, 0009, 0019, 0032, 0039, 0056, 0217, 0329, 0482, 0587, 0618, 0814, 1959, 2697
Philco	1394, 0054, 0171, 0451, 0463, 0030, 0145, 0092, 1661, 0019, 0020, 0024, 0028, 0068, 0074, 0082, 0163, 0179, 0186, 0187, 0247, 0302, 0381, 0391, 0479, 0552, 0786, 1029, 1362, 1911, 1963, 2414, 3022, 3426, 3427, 3639, 3760	Sansei	0451, 0092
Philips	1867, 1756, 1454, 1455, 2374, 1744, 2597, 1394, 0054, 0000, 0171, 0017, 0012, 0013, 0018, 0019, 0020, 0021, 0024, 0027, 0028, 0037, 0039, 0052, 0230, 0512, 0556, 0605, 0638, 0690, 1365, 1495, 1506, 1815, 1887, 2768, 2813, 2986, 3623	Sansui	0171, 0463, 1670, 1892, 1911, 1935
Pilot	0030, 0019, 0039	Sanyo	1142, 0054, 0154, 0036, 0157, 0208, 0339, 0735, 1362, 1667, 2676, 3697, 3715, 3866
Pioneer	1457, 0047, 0679, 1260, 1398, 1633	Sceptre	1217, 1599, 2337
Planar	1589	Scimitsu	0019
Polaroid	1523, 0765, 0865, 1314, 1326, 1385, 1498, 1538, 1565, 1645, 1687, 1767, 1769, 2002, 2120, 2121, 2125, 2576	Scotch	0178
Portland	0451, 0092, 1661, 0019, 0039	Scott	0178, 0236, 0180, 0019, 0179
Power Acoustik	1865	Sears	0156, 0054, 0178, 0047, 0171, 0154, 0056, 0179, 1547
Precision	0217, 1792	Seiki	0178
Prima	0783, 0815, 1749	Seiko Epson	3741, 3966
Prism	0051	Seleco	1351
Proscan	1447, 0047, 0030, 2183,	Semivox	0236, 0463, 0180
		Semp	0156, 1356, 1743, 3793
		Semp Toshiba	0156, 1356, 1743, 3793
		Sens	1865
		Serie Dorada	0156, 0178, 0180, 0030, 0002, 0019, 0056, 3814
		Sharp	0818, 2360, 0688, 0093, 0036, 0039, 0157, 0386, 1193, 1602, 1659, 2402, 2676, 2951
		Shogun	0019
		Siam	0037

Signature 0054, 0016
 Signature2000 0054, 0016
 Simpson 0186, 0187
 SKY 0037
 Sky Brasil 0037
 Skyworth 1815
 Sony 0810, 1825, 0000, 1100,
 0010, 0011, 0834, 1317,
 1505, 1551, 1651, 1685,
 2778, 3622
 Soundesign 0178, 0180, 0179, 0186,
 3760
 Soyo 1746
 Spectricon 0003
 Spectroniq 1498, 1687
 Speler 4041
 Squareview 0171
 SSS 0180, 0019
 Starlite 0180
 STI 3793
 SunBriteTV 1610, 2337
 Superscan 0093
 Supersonic 2104, 3877
 Supreme 0000
 SVA 0748, 0587, 0768, 0865,
 0870, 0871, 0872, 1963
 Sylvania 1864, 1394, 0054, 0171,
 0030, 0020, 0024, 0028,
 0186, 0187, 0381, 0587,
 1314, 1886, 1963, 3760
 Symphonic 1394, 0171, 0180, 0068
 Syntax 1610, 1144, 1240
 TAHOCHI 0561
 Taki 1540
 Talent 0178
 Tamashi 0642
 Tandy 0093
 Tatung 1756, 0003
 TCL 0826, 2403, 2414, 2429,
 3426
 Teac 0037, 2241, 2761
 Technics 0650, 0047, 0017, 0051
 Technika 1667, 1865
 Technol Ace 0179
 Techview 0847
 Techwood 0051, 0003, 0056
 Teknika 0054, 0060, 0180, 0150,
 0092, 0016, 0019, 0039,
 0056, 0179, 0186, 3760
 Telefunken 0702, 0005, 0056, 0074,
 2414, 4025
 Telemagic 0735
 Thomson 0501, 0625, 1588
 TMK 0178, 0056, 0177
 TNCi 0017
 Tonomac 1321
 Tophouse 0180, 0672, 0698, 1385
 Tosaki 1404, 1540, 2357
 Toshiba 1524, 0156, 0650, 0093,
 0060, 0154, 1265, 0003,
 0036, 0618, 1325, 1356,
 1369, 1704, 1743, 1935,
 1959, 1971, 2565, 2676,
 3134, 3469, 3945
 Totevision 0039
 Trical 0157

TVS 0463
 Ultra 0391
 United 1523
 Universal 0021, 0027
 V7 Videoseven 1217
 Vector Research 0030
 Venturer 1865
 Victor 0156, 0093, 0000, 1100,
 0150, 0145, 0036, 0170,
 0186, 0264,
 Videoseven 1217
 Vidikron 0054, 1292, 1302, 1397,
 1398, 1633
 Vidtech 0178, 0019, 0036
 Viewsonic 2049, 1755, 2087, 0775,
 0857, 1330, 1365, 1578,
 1588, 1627, 1742, 1745,
 2014
 Viore 2104, 3382
 Vivitek 0775, 1369
 VIZIO 1758, 2512, 2757, 2707,
 1756, 3358, 3415
 Wards 0156, 0054, 0000, 0178,
 0060, 0047, 0154, 0017,
 0051, 0180, 0030, 0016,
 0018, 0019, 0020, 0021,
 0024, 0027, 0028, 0056,
 0135, 0179, 0186, 0187,
 1147, 3760
 Waycon 0156
 Westinghouse 1712, 2397, 0451, 1217,
 1282, 3382
 Wharfedale 1667
 White
 Westinghouse 0463, 1661, 0623
 Winco 0412
 Wyse 1365
 Xion 1792, 2423
 Yamaha 0650, 0030, 0019, 1576
 Zenith 1423, 2358, 2731, 1859,
 0000, 0178, 0047, 0017,
 0463, 1265, 0030, 0145,
 0092, 1661, 0016, 1325,
 1365, 1911
 Zonda 0003, 0698, 0779

Video - VCR Vidéo - VCR

Accurian 0000
 Admiral 0209, 0020, 0479
 Adventura 0000
 Aiko 0278
 Aiwa 0037, 0000
 Akai 0000, 0041
 Allegro 1137
 America Action 0278
 American High 0035
 Anam 0162
 AOC 8030
 Aquãirio 7915
 Asha 0240
 Audiovox 0037, 0278
 B & O 1697
 Bang & Olufsen 1697
 Beaumark 0240

BGH	7947	MEI	0035
Blaupunkt	0006	Memorex	0035, 0162, 0037, 0240, 0000, 0209, 0046, 0348, 0479, 1037,
Broksonic	0209, 0002, 0348, 0479	MGA	0240
Calix	0037	MGN	
Canon	0035, 0102	Technology	0240
Capehart	0020	Minolta	0042
Carver	0081, 0146	Mitsubishi	0067
CCE	0278, 4231	Motorola	0035
Cineral	0278	MTC	0240, 0000
CineVision	1137	Multitech	0000
Citizen	0037, 0278	NAP	0035, 0037, 0042
Craig	0037, 0240	NEC	0067, 0041
Crosley	0081, 0000	Nikko	0037
Curtis Mathes	0060, 0035, 0162, 0240, 0041, 0278	Noblex	0240, 0579
Cybernex	0240	Olympus	0035
Daewoo	0045, 0278, 0020, 0561, 1137	Optimus	1062, 0162, 0037, 0432, 0593
Daytron	0020	Orion	0209, 0002, 0479
Denon	0042	Panasonic	1062, 0035, 0162, 0102, 3436
DirecTV	0739, 1989	Penney	0035, 0037, 0240, 0042
Dynatech	0000	Pentax	0042
Electrohome	0037	Philco	0035, 0209, 0479, 0561
Electroponic	0037	Philips	0739, 0035, 0081, 0146, 0593, 1783
Elewo	3163	Pilot	0037
Emerex	0032	Pioneer	0067
Emerson	0037, 0000, 0209, 0002, 0278, 0348, 0479, 0561, 0593	Polk Audio	0081, 0146
ESA	1137	Portland	0278, 0020
Fuji	0035	Profitronic	0240
Funai	0000, 0593	Proscan	0060
Garrard	0000	Quarter	0046
GE	0060, 0035, 0240	Quartz	0046
General Electric	0060, 0035, 0240	Quasar	0035, 0162
Go Video	0240, 0432, 1137	RadioShack	0037, 0000, 1037
GoldStar	0037, 1037, 1137	Radix	0037
Gradiente	0000, 0008, 1137	Randex	0037
Grundig	0006, 0195	RCA	0060, 0035, 0240, 0042, 1989
Harley Davidson	0000	RCN	0739, 0060
Harman/Kardon	0081, 0146	Realistic	0035, 0037, 0000, 0046
Headquarter	0046	Rio	1137
Hitachi	0000, 0042, 0041, 0166, 0593, 7989	Sagem	1862
Hughes Network Systems	0042	Samsung	0240, 0045, 0432
Humax	0739	Sansui	0000, 0067, 0209, 0041, 0479
Instant Replay	0035	Sanyo	0240, 0046, 7989
JC Penney	0035, 0037, 0240, 0042	Scott	0045
Jensen	0041	Sears	0035, 0037, 0000, 0042, 0046
JVC	0067, 0041, 0008, 7947	Semivox	0045, 0209
KEC	0037, 0278	Semp	0045
Kenwood	0067, 0041, 0046	Semp Toshiba	0045
Kioto	0348	Shogun	0240
Kodak	0035, 0037	Siemens	0006
Lemon	7632	Signature	0035
LG	0037, 1037, 1137	Signature2000	0035
Lloyd's	0000	Sonic Blue	1137
LXI	0037	Sony	0032, 0035, 0000, 1032
Magnasonic	0593	STS	0042
Magnavox	0035, 0081, 0000, 0593	Sylvania	0035, 0081, 0000, 0593
Magnin	0240	Symphonic	0000, 0593
Marantz	0035, 0081, 0146	Tashiko	0037
Marta	0037		
Matsushita	0035, 0162		

Tatung	0041
Teac	0037, 0000, 0041
Technics	0060, 0035, 0162
Teknika	0035, 0037, 0000
Telefonica	1862
Telefunken	0041
Thomas	0000
Thomas America	0000
TiVo	0739
TMK	0240
Toshiba	0045, 0209, 0041
Totevision	0037, 0240
UltimateTV	1989
Unitech	0240
Vector	0045
Victor	0032, 0162, 0045, 0000, 0042, 0067, 0041, 0008, 0046, 0166,
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Villain	0000
Wards	0060, 0035, 0081, 0240, 0045, 0000, 0042, 0046
White	
Westinghouse	0209, 0278
XR-1000	0035, 0000
Yamaha	0041
Zenith	0037, 0000, 0209, 0479, 1137

Video - DVD/BLURAY Video - DVD/BLURAY

Accurian	0675, 1416
Adcom	1094
Admiral	2241, 2664, 3076
AEG	2583
Airis	1719
Aiwa	0533, 0641
Akai	0675, 0690, 0695, 0705, 0770, 1089
Alco	0790
Allegro	0869
Amoisonic	0764
Amphion	
MediaWorks	1245
Amstrad	1489
AMTC	1630, 3076
Amvox	2840
AMW	1245
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 0795, 0796, 0797, 1004, 1020, 1056, 1061
Arcam	2697
Arrgo	1023
Asahi	2615
Aspire Digital	1168
Astar	1461, 1489, 2119
Astry	1513
Audio Authority	2555
Audiologic	0766
Audiovox	0717, 0790, 2110, 2111, 2600
B & O	1696, 2696

Bang & Olufsen	1696, 2696
Basic Line	1242
BBK	1224
Bel Canto	
Design	1571
BGH	1620
Blaupunkt	0717
Blusens	1868
Blue Parade	0571
Blue Sky	2357, 2623
Boigle	2057
Bose	1895, 2520
Britania	1832
Broksonic	0695, 0868, 1419
California	
Audio Labs	0490
Cambridge	
Audio	2808
Cambridge	
Soundworks	0690
Casio	0512
Cinea	0831
Cineral	0730
CineVision	0833, 0869, 1483
Citizen	0695
ClassiC	1543
CMX	1601
Coby	0730, 0852, 1086, 1107, 1165, 1177, 1351, 2109, 2494
Contex	2066
Coradir	2995
Cougar	1434, 2693
Craig	0831
Curtis	2336
CyberHome	0816, 0874, 1023, 1024, 1117, 1129
Daewoo	0784, 0705, 0770, 0833, 0869, 1169, 1172, 1234, 1242, 1441, 1443
Datsun	1233
Days	2857
Daytek	1719, 1866
Denon	0490, 2258, 1634, 2134, 2470, 2748, 3851
Diamond Vision	1316
DigitalMax	1738
Digitrex	1004
DIGIXmedia	0826
Diplomat	2814
Disney	0675, 1270, 2356
DK Digital	0831
Durabrand	0118, 1023, 1127, 2066
DVD2000	0521
Dynex	2596
E:max	0330
EletroVision	2822
Eltax	1719
Emerson	0675, 0591, 0821
Enterprise	0591
Enzer	1228
ESA	0821, 1443
Excess	2885
F&D	2533
Fisher	0670

Funai	0675, 1334	Matsui	0672
Fusion	0862	McIntosh	1273, 1373
Gateway	1158	Medion	0831, 1270, 3542
GE	0522, 0815, 0717	Memorex	0695, 0831, 1270, 1717
General Electric	0522, 0815, 0717	Microsoft	0522, 2083, 1708, 2202, 2627
GFM	0675	Microsonic	2398
Global Home	1483, 2123	Mintek	0839, 0717
Go Video	1075, 0741, 0744, 0798, 0783, 0833, 0869, 1044, 1099, 1158, 1304, 1443, 1483	Miray	3506
GoldStar	0741, 0869	Mitsubishi	0521
Goodmans	1004	MK Tech	1816
GPX	0769	Mobil-Vision	2600
Gradiente	0651, 2284	Momitsu	3052
Greenhill	0717	Mustek	0730, 1601
Grundig	0539, 0705, 1416, 2085	MXT	2567
H & B	1233	NAD	0741, 0692, 1741, 2525, 2572
Harman/Kardon	0582, 0702, 1229, 2927	Naxa	2300
Hello Kitty	0831	NEC	0741, 1602, 0785
Hitachi	0573, 0664, 0695	Nell	2849
Hitech	3523	Nesa	0717
Hiteker	0672	New Acoustic Dimension	0741, 0692, 1741, 2525, 2572
HitPlus	2583	Next Base	0826, 2266
Humax	0646	Nimbro	2300
Hyundai	1451	Nisato	1233
iLo	3634	NKS	2567, 2834
iLuv	3192	Noblex	1233, 3076
Initial	0717	Norcent	1107, 1461
Inovox	1507	Nordmende	2129
Insignia	0675, 0741, 2596, 1013	Onkyo	0503, 2147, 1769, 0627, 0792, 1417, 1418, 1612, 2120, 2562,
Integra	0571, 2147, 1769, 0627, 1634	Oppo	0575, 1224, 2545
Irradio	0646	Optimus	0571
IRT	0783, 1156, 1489, 1619, 1654	Orion	0695, 0868
Jamo	3537	Oritron	0651
JBL	0702	Panasonic	0490, 1641, 0503, 0632, 0703, 1362, 1462, 3641, 3788, 3789, 3862, 3924, 3928, 3935
JVC	1602, 0623, 0867, 1164, 1860	Panavox	2129
jWin	0672, 1469, 3076	Philco	0675, 0690, 0733, 0788, 0790, 0862, 1855, 2000
Kawasaki	0790	Philips	2056, 0539, 2434, 2084, 0503, 0675, 0646, 0671, 1158, 1267, 1340, 1354, 1846, 2334, 2371, 2526, 2531, 2695, 2789, 3353, 3594
Kenwood	0490, 0737	PianoDisc	1024
Kiirō	0770	Pioneer	0571, 0142, 0631, 0632, 1571, 2042, 2442, 3963
KLH	0815, 0717, 0790, 1020	Polaroid	1013, 1020, 1061, 1086, 1245, 1316, 2109, 2110, 2111, 2140,
Konik	2691	Polk Audio	0539
Konka	0711, 0719, 0720, 0721	Portland	0770
Koss	0651	Presidian	0675, 1738
Landel	0826	Proceed	0672
Lasonic	0798	ProLine	2616
Lenoxx	0838, 1127	Proscan	0522
Lexicon	0671, 2545	Prottron	1461
LG	0741, 1602, 0591, 0801, 0869, 1741, 2189	Punktal	2862
LiteOn	1058, 1158, 1416, 1440, 1738		
Loewe	0741		
Logik	3542		
Magnasonic	0651, 0769		
Magnavox	0539, 0503, 0675, 0646, 0821, 1177, 1354, 1846, 2241		
Mallory	3068		
Marantz	0539, 2414, 2481, 3444, 3529		

Qwestar	0651	Toshiba	0503, 2705, 1769, 0695,
Ranser	3154		2006
RCA	0522, 0571, 1769, 0717, 0790, 0822, 1013, 1083, 1132, 2462, 2587, 2591, 2592, 2593, 2594,	Trent	2119
RE-BL	2555	Tritone Sound	1228
Recco	0698	Tronics	2841
Rio	0869	TYT	0705
RJTech	0118	Urban Concepts	0503
Rotel	0623, 1178	US Logic	0839
Royal	0690	V	1064
Sampo	0698, 0752	Venturer	0790
Samsung	0199, 0573, 1075, 0490, 0744, 0298, 0820, 1044, 2489, 2556, 2951, 3195	Vicini	1601
Sansui	0695, 0868	Victor	1860
Sanyo	0670, 0695, 0873, 1233, 2123	Viore	2300, 2553
Schmartz	2367	VIZIO	1064, 1226
Schneider	0646	Voxson	1630
Semp	0503	Vtrek	2462, 2583, 2587
Semp Toshiba	0503	WB Electronics	2555
Sensory Science	1158	X10	1338
Sharp	0675, 2250, 0630, 0752, 1256, 1419, 2284	Xbox	0522, 2083, 1708, 2202, 2627
Sharper Image	1117	X-View	1233, 1338, 2587
Sherwood	0741, 0633, 0770, 1043, 3052, 3925	Yamada	1004, 1158, 1416
Shinco	0717	Yamaha	0490, 0539, 0497, 2298, 0646, 0817, 1354, 1416, 1840, 3995,
Shinsonic	0533, 0839	Zenith	0503, 0741, 0591, 0869, 2189
Sigmatek	1620		
Silver	1228		
Silver Point Japan	2819		
Skyworth	0766		
Sonic Blue	0869, 1099		
Sony	1633, 1516, 0533, 1070, 0864, 0772, 0862, 1033, 1133, 1431, 1432, 1433, 1536, 1540, 1541, 1548, 1782, 1824, 2020, 2141, 2504, 3964		
Stromberg Carlson	3634		
Superscan	0821		
Supersonic	2300, 3870		
SVA	0672, 0860, 1105		
Sylvania	0675, 0630, 0821, 2336		
Symphonic	0675, 0821		
Tascam	1818		
TCL	2587		
Teac	0717, 0692, 0758, 0790, 0809, 1818		
Technics	0490, 0703		
Technika	1630		
Technosonic	0730		
Techwood	0692		
Tectoy	2630, 3542		
Telefunken	3076		
The Sharper Image	1117		
Theta Digital	0571		
Thomson	0522, 0831, 3068		
Thule Audio	1007		

Argentina / Chile / Uruguay

Precauciones para el control remoto de seguridad

- No exponga el control remoto a ambientes extremadamente cálidos o húmedos.
 - No derrame líquidos sobre el control remoto.
 - No golpee o deje caer el control remoto.
 - No desmonte el control remoto.

Disposición del producto

No deseche este producto junto con la basura normal, infórmese sobre la recogida selectiva local de productos eléctricos y electrónicos para eliminar el producto correctamente. Esto evitará las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Precauciones con la batería de seguridad

- Advertencia: Use solamente pilas "AAA".
- No coloque las pilas en el control remoto con la polaridad invertida.
 - No cargue, caliente, abra o dañe las baterías de ninguna manera.
 - Retire las pilas del control remoto cuando no se utiliza el control remoto durante períodos prolongados para evitar posibles daños causados por fugas de líquido de la batería;
 - No deje pilas agotadas en el control remoto.
 - No mezcle diferentes tipos de pilas.
 - No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
- Tomar precauciones para evitar que los niños pueden ponerse una batería en la boca o tragarse una batería.
 - Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, la boca o los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.
 - No intente recargar las pilas.
 - No tire las pilas al fuego.

Disposición de la batería

No tire las pilas con la basura doméstica normal, informarse sobre la recogida selectiva local de pilas usadas para disponer correctamente. Esto evitará las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Brasil

Precauções de segurança do controle remoto:

- Não exponha o controle remoto a ambientes extremamente quentes ou úmidos.
- Não derrame líquidos sobre o controle remoto.
- Não bata nem deixe cair o controle remoto.
- Não desmonte o controle remoto. "

Descarte do produto

Não descarte este produto com o lixo doméstico normal, mas informe-se sobre o local de recolha diferenciada para produtos elétricos e eletrônicos para eliminar este produto corretamente. Isso irá evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Bateria: precauções de segurança

- Aviso: Utilize apenas pilhas "AAA".
- Não coloque as pilhas no controle remoto com as polaridades invertidas.
- Não carregue, aqueça, abra ou danifique as baterias de forma alguma.
- Retire as pilhas do controle remoto quando não se utiliza por longos períodos para evitar possíveis danos causados por vazamento de fluido da bateria;
 - Não deixe as pilhas gastas no controle remoto.
 - Não misture tipos diferentes de baterias.
 - Não misture pilhas velhas com novas.
- Manter longe do alcance de crianças. Crianças jamais podem colocar a bateria na boca ou engoli-la.
- Se o fluido da bateria entrar em contacto com a pele, boca ou os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e procurar um médico.
 - Não tente recarregar as baterias.
 - Não jogue as baterias no fogo.

Descarte de baterias

Por favor, não jogue as baterias com o lixo doméstico normal, mas informe-se sobre a coleta local para as baterias gastas ao dispô-las corretamente. Isso irá evitar eventuais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Servicio de atención al cliente

Argentina

One for All Argentina Srl.

Servicio post venta

Tel: ++5411-4807-3434

Uruguay

Barraca Europa

Tel: +598 2 924 9484

Fax: +598 2 924 0017

Serviço de atendimento ao cliente

Brasil

e-Mails: Assist. técnica: opecoservice@opeco.com.br

Argentina / Chile / Uruguay

Garantía Limitada

ONE FOR ALL otorga al comprador originario, por un plazo máximo de 1 año desde la entrega del producto contenido en éste embalaje a dicho comprador, una garantía por defectos o vicios de cualquier índole (incluyendo los vicios redhibitorios) cuando éstos afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado o su correcto funcionamiento. Salvo prueba en contrario se entenderá que la fecha de entrega del producto al comprador originario (plazo desde el cual comienza a correr el plazo de garantía otorgado) ocurrió en la misma fecha de compra del mismo, siendo necesario presentar o exhibir el ticket de compra del producto para hacer efectiva la presente garantía. Durante el plazo de vigencia de la garantía y siempre que se den los presupuestos mencionados, ONE FOR ALL reemplazará o reparará este producto, en forma gratuita, pudiendo a su criterio, en caso de proceder a su reparación, utilizar a tal fin partes o repuestos nuevos o reconstruidos.

En el caso de que este producto no contenga el código de aparato correcto, será actualizado. En el caso de que este control remoto no se pueda actualizar, será sustituido por un control remoto que contenga el código correspondiente en cuanto dicho código esté disponible.

Esta garantía no cubre los daños o fallas causados por productos o servicios que no han sido suministrados por ONE FOR ALL, o que sea el resultado de un accidente, uso inapropiado, abuso, negligencia, manejo inapropiado, aplicación equivocada, mala instalación, ajustes, mantenimiento inapropiado, alteraciones, mal ajuste de los controles del consumidor, modificaciones, uso comercial, o aquello que sea atribuible a un acto de Dios.

No existen garantías escritas, excepto las mencionadas más arriba. ONE FOR ALL NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O QUE PROVENGAN DE CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA. TODAS LAS GARANTÍAS ESCRITAS E IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE MERCABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADOS POR EL PERÍODO DE

GARANTÍA ESTABLECIDO ANTERIORMENTE. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, o limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo tanto las exclusiones o limitaciones de más arriba puede que no correspondan en su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos y es también posible que usted tenga otros derechos los cuales varían de estado a estado.

Copyright 2012 de ONE FOR ALL. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, transmitida, transcrita, almacenada en cualquier tipo de sistema de recuperación, o traducida a cualquier idioma, en cualquier forma o por cualquier método, electrónico, magnético, óptico, manual o de otra manera sin la autorización previa y por escrito de ONE FOR ALL.

One For All Argentina Srl.
Av Libertador 5750 5th piso
CP 1428 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
PH: 541148073434
VAT 30707237755

Brasil

Termo de Garantia

A ONE FOR ALL concede ao primeiro adquirente do produto por um período máximo de 1(um) ano da data da compra, uma garantia contra defeitos ou vícios de qualquer natureza que afetem o funcionamento adequado do produto. Salvo prova em contrário, o termo de garantia terá início a partir da data da compra do produto sendo obrigatória a apresentação da respectiva nota fiscal para a validade desta garantia. Por este período de garantia a ONE FOR ALL, conforme sua opção, substituirá ou consertará este produto e somente em território nacional (utilizando peças novas ou reconhecidas).

Se este produto apresentar algum defeito e desde que este tenha sido montado e manuseado conforme orientações descritas no manual do usuário que o acompanha, será efetuada a sua troca no prazo máximo de 30 dias da comunicação de defeito do produto, sem qualquer despesa.

No caso deste produto não conter o código de aparelho correto, será então atualizado.

Na impossibilidade de atualização deste controle remoto, será então substituído por outro controle remoto que contenha o código aplicável no menor prazo possível, pois estará sujeito a disponibilidade em estoque.

Esta garantia não cobre danos ou falhas causados por produtos ou serviços que não são fornecidos pela ONE FOR ALL, ou que resultem de acidente, mau uso, abuso, negligência, manuseio errôneo, má aplicação, instalação errada, ajuste incompatível para instalação, manutenção inadequada, alterações, ajustes do controle feitos pelo consumidor, modificação ou uso comercial ou modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela ONE FOR ALL.

A garantia também não será válida se houver remoção/alteração do número de série ou da identificação do produto

O consumidor fica ciente de que não há quaisquer outras garantias expressas ou implícitas além das relacionadas acima.

A ONE FOR ALL NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR QUAISQUER EVENTUAIS PERDAS E DANOS RESULTANTES DO MAU USO DESTA PRODUTO OU DECORRENTE DE MAU FUNCIONAMENTO OU PARALISAÇÃO ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE APENAS NOS TERMOS DESTA CERTIFICADO DE GARANTIA. FICA O CONSUMIDOR CIENTE DE QUE TODAS AS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS DE COMERCIALIZAÇÃO OU PARA UM FIM ESPECÍFICO, ESTÃO LIMITADAS AO PERÍODO DE GARANTIA DEFINIDO ACIMA.

A ONE FOR ALL, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica par a a substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de garantia aqui definido e consoante os dados de contato que constam do manual.

Copyright 2012 pela ONE FOR ALL. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, transmitida, transcrita, armazenada em um sistema de recuperação, ou traduzida para qualquer idioma, em qualquer circunstância ou qualquer meio, eletrônico, mecânico, magnético, ótico, manual ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da ONE FOR ALL.

Produto importado.
Comercializado por Opeco Operações Comerciais Imp. Exp. Ltda
CNPJ.: 68.926.641/0001-05
Rua General Flores, nº 74
São Paulo - SP
e-Mails: Assist. técnica: opecoservice@opeco.com.br

Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands



URC-2781
710002
RDN-1050417